

TOTO

洗手間用單槍混合龍頭

TLWB31型

為使商品機能充分發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

1

安全上注意事項 (為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後，再正確的進行施工

- 為使您安全且正確地安裝本製品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。
- 各標示及其含意如下所示。

**警告**

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

**注意**

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致受傷或財物損失。

- 以下列圖示區分，說明因遵守內容的種類。




絕對「禁止」的行為。
左圖所示為「禁止分解」。




務必執行的「強制」內容。
左圖所示為「務必執行」。

警告**禁止****冷熱水管請勿相反安裝**

可能導致欲出冷水卻流出熱水而造成燙傷。

**禁止分解****本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造**

可能導致破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。

**熱水給水溫度請勿超過85°C以上**

若使用超過85°C以上高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。

**注意****禁止****請勿施以重力或撞擊**

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。


**務必執行**

使用於可能凍結的場所時，配管部請包覆保溫材。
另外，寒冷地區的情形時，請參照「**8** 寒冷地區的排水方法」確實實施預防凍結措施。

可能導致零件破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。



按鈕



2 規格


冷水・熱水壓力	最低必要水壓	0.05MPa (流動壓)
	最高水壓	0.75MPa (靜水壓)
使用最高溫度		85°C以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1~40°C
	寒冷地用	-20~40°C (但在0°C以下時，則是水已排出狀態)
用途		一般住宅浴室用

3 安裝前注意事項

- 給水壓力若超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.2~0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。
另外，將熱水側加壓的情形時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 為了容易水勢調節及器具檢查，請務必另外準備止水栓。
- 因包裝前實施過通水試驗，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。

4 確認零件


請確認是否有下列零件。




※依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

5 完成圖

※依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。



6-1 施工順序



1 清掃冷水管・熱水管內

安裝前，請務必將冷水・熱水管內的垃圾、砂礫沖洗乾淨。


重要

2 安裝龍頭本體



- ① 除去安裝孔周圍之污垢。
- ② 確認在右圖位置有安全墊圈(黑)後，將冷水管·熱水管插入安裝孔。
- ③ 在龍頭固定軸按照順序通過安裝金具、圓管墊片、平華司、彈簧華司、螺帽，再將龍頭本體轉正後固定。

注意

- 請將龍頭全體固定在安裝孔中心。
- 固定時使用鎖緊用專用工具 (另外:請利用TZ40L確實鎖緊。)



鎖緊專用工具
(另售: TZ40L)




3 連接冷水管·熱水管

- ① 將接續頭固定在止水栓。
- ② 將墊片放入插座後與冷水管·熱水管連接。


注意

為了防止冷水管·熱水管鬆脫，請不讓冷·熱水管移動，確實的固定。



冷水管·熱水管施工上的注意事項

- 水管的 **最小曲度半徑為60mm**。若小於此彎度使用時，可能會導致水管折到而使大量的水出不來情況或破損、漏水等發生。
- 水管請 **由水栓本體連接處至尾端請勿交錯彎曲施工**。
- 請勿過度 **用力拉扯水管**。可能導致水管斷裂。
- 冷熱水管 **請避免碰觸**。
外部補強層可能因摩擦導致外傷進而使水管性能惡化。




6-3

4 連接排水金具

請遵照與排水金具同箱之說明書指示
連結排水金具。

※連接接合部，僅對應ONE-PUSH式排水金具。



7 使用上注意事項

使用中若發生下述情形，**非故障所導致**。
請詳細的跟客戶說明。


現象	說明
使用把手時較初次使用時，感到較重。	為商品內部零件磨合適應，為安定作用，非故障。

8


寒冷地用的排水方法

設置於可能凍結之場所時，請進行排水動作。
另外請向客戶說明排水方法。


1. 配管部的排水栓等停止通水，
再進行排水。



2. 將把手在中央位置向上拉。




3. 排完水後，務必將把手向下拉。
(不出水的狀態)



9


檢查項目

安裝完畢後，請確認以下項目。



出水確認

打開配管部的總開關，請確認水是否從水管出來。



漏水確認

請確認是否會漏水。

1 冷水管・熱水管和接續頭、止水栓和接續頭是否有確實的安裝好？

↳ **6-2** - **3** 參照「連接冷水管・熱水管」

鬆脫確認

請確認是否有無鬆脫。

2 螺帽是否鬆弛？

↳ **6-2** - **2** 參照「安裝龍頭本體」

流量以及出水溫度確認

流量少時，或不易溫度調節時，請確認下面項目。

3 出水口是否有髒汙阻塞？



↳ 清掃出水口。

4 止水栓是否有打開？

↳ 在止水栓調節流量。



※請務必將包同包裝內之安裝說明書交與顧客。

本說明書使用再生紙。