防止重大事故的請求

溫水洗淨便座 **為了防止重大事故的請求**

溫水洗淨便座為電器產品所以有一定的壽命

故障的狀態下，請勿繼續使用。

故障的狀態下，若繼續使用，可能導致**火災和觸電、室內淹水**等。
如果非常的在意，**請拔掉電源，關閉止水栓，停止使用，**並迅速連絡販售店或安裝公司。

建議定期檢查。

為了您的安心使用，建議您**定期檢查**。還有，若**長期間(10年以上)使用溫水洗淨便座，請討論是否更換新機。**使用狀況、功能性、省能源性能也會提升。請洽詢販賣店或安裝公司。

為了您的安全使用

平常使用時，請充分的閱讀使用說明書後，正確的使用。

請不要讓便座和本體潑到小便和清潔劑。有可能導致故障或火災。	請勿使用強酸或強鹼的清潔劑。內部的電器零件和金屬可能被腐蝕。	請清除電源插頭上的灰塵。有可能導致電線走火。

故障的狀態下，請勿繼續使用。可能導致火災和觸電、室內淹水等原因。

馬桶水封的確保

1.馬桶水封作用避免排污管內的空氣(沼氣)入侵。
（含有硫化氫等惡臭成分的髒污氣體）



2.馬桶安裝後放置未使用時，水封在儲水的狀態下長時間放置馬桶內的水分蒸發，產生水封破壞現象。
（水封內的水蒸發，就會和排污管連通，發生沼氣進入情形）



3.水封內的水減少時,會產生以下的情形。

長時間未使用導致馬桶『水封破壞』 ➡ 硫化氫、二甲基二硫等腐蝕性沼氣上升侵入 ➡ 便蓋蓋下的狀態，馬桶內充滿腐蝕性沼氣 ➡ 腐蝕性的沼氣由噴嘴旁的開口部等處進入至WL機能部內部

與金屬零件（銅·銅合金、鐵等）或基板產生反應 ➡ 累積並加速腐蝕 ➡ **造成商品故障**

台灣東陶股份有限公司
台北市松仁路99號1F(C) TEL:(02)8789-0250

2016.7.20
D07081

TOTO

使用說明書 | 附保證書

溫水洗淨便座
WASHLET F3



TCF4731TR

■ 感謝您選購TOTO WASHLET溫水洗淨便座。
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。

■ 本說明書及內附保證書，請務必妥善保存。並於使用前詳細閱讀全文。

您的產品可使用的功能為？

功能			製品名 / 型號	溫水洗淨便座 WASHLET F3 / TCF4731TR	參照頁數
基本功能	洗淨功能	臀部洗淨		●	14
		臀部柔和洗淨		●	
		下身洗淨		●	
		廣域下身洗淨		●	
	變更洗淨方法	洗淨位置調整		●	14
		水勢調整		●	
		震動洗淨		●	
		按摩洗淨		●	
	烘乾	暖風烘乾		●	14
	變更溫度	溫度調整		●	22, 23
潔淨功能	去除異味	除臭		●	18, 19
	利用電解除菌水保持清潔	潔淨噴嘴		●	
		潔淨馬桶		●	
便利功能	開關功能	遙控便座・便蓋開關		●	–
		自動便蓋開關		●	20, 21
	照明功能	柔和照明		●	20, 21
	溫熱便座	溫熱便座		●	–
	省電功能	智慧省電		●	24, 25
		超級智慧省電		●	
		定時省電		●	
清潔保養		主體單鍵裝卸		●	29
		便蓋裝卸		●	30
		噴嘴清潔		●	31
		抗菌		●	50

保持清潔
潔淨廁所

自動運作潔淨功能。
（詳細內容請翻閱 P. 18, 19）

	靠近	就座	起身
去除馬桶內的異味	除臭		自動強力除臭
使用電解除菌水洗淨馬桶	潔淨馬桶		潔淨馬桶
使用電解除菌水洗淨噴嘴			潔淨噴嘴

目次

安全注意事項..... 4
使用注意事項..... 9
各部位名稱..... 10
準備..... 12

基本使用方法..... 14
自動功能（潔淨功能）..... 18
除臭，潔淨噴嘴，潔淨馬桶，馬桶內LED，潔淨指示燈
自動功能（便利功能）..... 20
自動便蓋開關，柔和照明
溫度調整..... 22
省電功能..... 26

本體..... 28
本體與馬桶的縫隙..... 29
本體與便蓋的縫隙..... 30
附給水濾網排水栓..... 31
除臭濾網..... 31
噴嘴..... 31
噴嘴清潔

變更設定..... 32
疑難排解..... 42
● 因停電・停水而無法沖水時... 42
● 無法使用遙控器操作時..... 42
● 長時間不使用時..... 43
疑似故障時..... 44
售後服務..... 50
製品規格..... 51
定期檢查..... 52
保證書..... 53
防止重大事故的請求..... 封底

安全注意事項

以下各注意事項是有關安全重要內容，請務必遵守，並正確地使用。

標示與意義

⚠ **警告**	可能導致人員死亡或重傷。
⚠ **注意**	可能導致人員受傷或財物損失。

以下列圖示表示製品使用時應遵守的重要注意事項。

圖示	意義
	絕對「禁止」的行為。
	務必執行的「強制」內容。

- 此商品屬一般醫療機器，必須連接接地線。
- 輸出插頭請放置於易於拿取的場所。
- 此商品並非給身體、感官或精神能力不足（包含幼童） 或缺乏經驗與知識的人所使用，但若有對安全負責的人對上述使用者進行監督，並給予指示時除外。
  必須監督孩童避免玩耍機器。
- 請使用附屬於此商品的新軟管，舊軟管請勿再次重複使用。

⚠ 警告

請勿以濕手插拔電源插頭
- 可能導致觸電。

本體和電源插頭不可沾到水或熱水、清潔劑
- 可能導致火災或觸電、發熱、短路。
- 可能因製品破裂，導致受傷或室內浸水。

絕對禁止自行分解、修理、改造
- 可能導致火災或觸電、發熱、短路。

請勿安裝在車輛・船舶等移動體上
- 可能導致火災、觸電、短路、故障等。
- 可能導致便座、便蓋、本體鬆脫掉落造成受傷。

⚠ 警告

請勿於故障狀態下繼續使用WASHLET溫水洗淨便座
- 出現以下狀況時，請關閉配電盤的斷路器及止水栓，停止出水。
  何謂故障…
  - 配管或本體漏水
  - 製品龜裂或破損
  - 發出異音或異味
  - 製品開始冒煙
  - 製品異常發熱
  - 便座緩衝墊脫落
- 故障狀態下仍然繼續使用時，可能導致火災、觸電、發熱、短路、受傷或室內浸水。

禁止使用自來水或可飲用井水（地下水）以外的其他水源、禁止使用海水
- 可能導致皮膚發炎等症狀，或造成故障。

打雷時，不可觸碰電源插頭
- 可能導致觸電。

請勿讓給水軟管碰觸到電源插頭・插座
- 可能因結露水等，導致火災、觸電、發熱、短路。

請勿損壞電源線・電源插頭

請勿摔打、拉扯、扭轉、強行彎曲、損傷、加工、加熱、上置重物、捆紮、夾入電源線
- 破損狀態下若繼續使用，可能導致火災、觸電、發熱、短路。

禁止使用鬆動、故障的插座
- 可能導致火災或短路。

禁止使用超出插座、配線器具額定電流的使用方法
- 使用分源插座等使額定電流超出負荷時，可能因發熱導致火災。

禁止使用指定以外的電源

交流110V, 60Hz
- 可能導致火災或發熱。

請勿將手指或物品放入暖風出風口

請勿將物品置於出風口、或使用衣服覆蓋住
- 可能導致燙傷、觸電、故障。

禁止靠近香煙等火源
- 可能導致火災。

安全注意事項 (續)

⚠ 警告

注意低溫燙傷
- 不正確的使用便座，可能導致低溫燙傷。
  長時間坐在便座上時，請將便座溫度調整至「關」。
  下述使用者使用溫熱便座或暖風烘乾時，請周圍的人幫忙將便座的溫度調整至「關」，烘乾的溫度調整為「低」。
  －兒童、老人等，無法自行調整至適溫者
  －病患、行動不便等，無法自行控制者
  －服用助眠藥物者(如安眠藥、感冒藥)、酒醉、重度疲勞等，容易入睡者

由於本製品為電器產品，請勿設置於容易潑及到水，或易使製品表面產生水滴等濕氣較重的場所
若使用於浴室內，請設置通風扇或通風口，讓浴室內保持空氣流通的狀態
- 可能導致火災或觸電。

WASHLET溫水洗淨便座請務必連接冷水進水部
- 可能導致燙傷或者機器故障。

請確認是否適當的安裝接地線
- 若未進行接地作業，發生故障或短路時，可能導致觸電。
  接地作業，請使用100Ω以下，直徑1.6mm以上的銅線。
  ※若未進行接地作業，請委託施工業者進行。

請確認是否正確安裝有接地線的插座(3P用)
- 若使用未進行接地作業的插座，發生故障或短路時，有可能導致觸電。

電源插頭請務必確實插入插座
- 可能導致火災、發熱、短路。

請確認電源插頭是否以矽利康進行防水作業
- 若未進行防水作業可能導致火災或觸電。
  ※若未進行防水作業，請委託施工業者進行。

取下電源插頭時，務必握著插頭本體拔除
請勿拉拔電線取下插頭
- 拉扯電線，可能造成損傷，導致火災或發熱。

萬一，電源線破損時 ，為避免危險，請務必聯絡代理店或台灣TOTO售後服務進行更換

清潔保養或檢查時，請務必將電源插頭取下
- 可能導致觸電或故障。

拆下主體時，請務必關閉分電盤的斷路器
- 有可能導致火災或觸電。

⚠ 注意

本體鬆動的狀態下請勿使用
- 可能因本體鬆脫掉落，導致受傷。

請勿觸摸破損部位
- 可能導致觸電或受傷。請盡早更換。

禁止施加重力或撞擊製品，禁止踏、站於便座、便蓋或本體上，或上置重物
- 可能因破裂、本體鬆脫，導致掉落或受傷。
- 可能因製品破損，導致受傷或室內浸水。

請勿僅握拿便座・便蓋，將製品拿起
上置物品的狀態下，請勿打開便座或便蓋
- 可能因本體鬆脫掉落，導致受傷。

塑膠部分(本體等)・給水軟管進行清潔保養時，請使用稀釋過的廚房用中性清潔劑，請勿使用下列清潔用品
廁所用清潔劑、家用清潔劑、揮發油、稀釋劑、去污粉及尼龍刷等
- 可能導致塑膠磨損、破損，造成受傷或故障。
- 可能損壞給水軟管，造成漏水。

為了預防突然漏水，止水栓打開狀態下，請勿拆卸附給水濾網排水栓
- 水會噴出。(參照P.31附給水濾網止水栓的清潔內容)

禁止折彎、擠壓，或使用小刀等傷及給水軟管
- 可能導致漏水。

請勿將非本產品附屬的固定板安裝到WASHLET溫水洗淨便座上
- 可能導致損壞。

安全注意事項（續）

⚠ 注意

發生漏水現象時，請關閉止水栓停止給水

長時間不使用WASHLET溫水洗淨便座時，請關閉止水栓，排掉本體・給水軟管內的水後，關閉配電盤的斷路器

- 再次使用時，請重新通水後再使用。
  變質的殘餘剩水可能會導致皮膚發炎等症狀。（參照P.43再次通水方法的內容）
- 插著電源的狀態下長久放置，可能導致火災或發熱。

安裝附給水濾網排水栓時，請確認是否確實鎖緊在正確位置

- 未確實鎖緊時，可能導致漏水。

小便後，也請務必沖水

- 可能因洗淨不良或馬桶阻塞，導致污水溢出，造成室內浸水。

滴落於地面的尿液、露水、清潔劑、水等，請擰乾抹布後擦拭

- 可能導致地面留下污漬、腐蝕。

將本體確實地卡入固定板上

- 直至聽到「喀嚓」聲為止，然後稍微向前拉一下，以便確認產品不會脫離。
- 否則，本體脫離掉落會導致受傷的原因。

使用注意事項

■為了防範錯誤啟動

- 請勿覆蓋人體檢測感應器、遙控器發送部・接收部

＜關於人體檢測感應器＞

人體檢測感應器有2種類型。

- 人體檢測感應器A可以感應熱的變化。
  - 夏季等室溫超過30℃時，可能發生感應困難的情形。
  - 若陽光直接照射感應器或浴室內設有暖氣設備，可能因熱氣而感應錯誤，導致便蓋自動開關的情形發生。
  - 當廁所的門在開啟情況下,若行經門前，可能發生感應。
- 人體檢測感應器B是用來感應站在馬桶前方的人。
  - 如圖所示，由人體檢測感應器B發出紅外線。在此紅外線感應範圍內若有人，即會進行感應。

※兒童等使用時，可能發生感應困難的情形。

人體檢測感應器A（感應熱的變化）　人體檢測感應器B（感應人站立在馬桶前方）

＜關於就座開關＞

- 就座後，啟動就座開關，即可使用各種功能。
  （就座開關啟動時，會發出「喀嚦」的聲音。）



- 請盡量靠後方坐上便座。
  - 若僅坐於便座前端，可能無法啟動就座開關。

小叮嚀

- 體重太輕的兒童使用時，可能發生就座開關難以啟動的情況。
- 便座為上下動作的構造，便座緩衝墊與馬桶之間設置縫隙　。

■為防範損傷或破損

- 本體、遙控器等塑膠部位，請以沾濕軟布，確實擰乾後，進行擦拭。



- 請勿靠於便蓋上

■為防範故障

- 遇到可能打雷的情況時，請事先關閉配電盤的斷路器。
- 請勿使用便座・便蓋的馬桶保護套。
  （可能導致人體檢測感應器或就座開關無法正常感應）

- 請勿讓尿液滴到本體或便座、噴嘴。
  （可能造成故障或變色）
- 請勿對遙控器的操作面施加重力。
- 使用廁所用清潔劑清潔馬桶時，請於3分鐘內用水沖洗後，將便座・便蓋在掀開狀態下放置。
  請將殘留在馬桶上的清潔劑確實擦拭乾淨。（清潔劑的蒸發氣體進入本體內，可能導致故障。）
- 便蓋拆下的狀態下，請勿使用。
- 請勿直接曝曬在陽光下。
  （可能導致變色和溫熱便座溫度不均、造成操作遙控器時動作不良，或因為溫度變化使WASHLET溫水洗淨便座出現錯誤動作）
- 使用收音機等器材時，請勿靠近WASHLET溫水洗淨便座。
  （可能導致收音機出現雜音）
- 若使用幼兒用輔助便座、柔軟的增高便座等物時，使用後請取下。
  （安裝的狀態下繼續使用，可能導致部份功能無法使用）
- 請勿撞擊遙控器
  （可能導致故障）
  為了防止掉落，不使用遙控器時，請放置於掛座上。請注意不要潑到水。
- 請勿將物品放置於便座・便蓋上方，或以手按壓，若啟動就座開關，或觸碰到遙控器的按鈕，會由噴嘴出水，導致地面濕。（若對便座、便蓋施力，即啟動就座開關。）

關於臀部洗淨・臀部柔和洗淨・下身洗淨・廣域下身洗淨

- 可將附著在局部周圍的污物、污垢沖洗乾淨的功能。
- 請注意長時間的洗淨及洗淨過頭。
  有可能會造成沖洗掉常在菌、使體內的菌平衡瓦解。
- 正在接受局部治療・醫療行為者，請遵照醫生指示使用。

各部位名稱



本體顯示部



便蓋・便座背面



本體右後方







人體檢測感應器 A (P. 9)

附給水濾網 排水栓



本體操作部



※ 無法使用「流す」的功能。

本體右側面



準備 初次使用時



1. 將電池放入遙控器

1 將遙控器由掛座上取下



2 打開電池外蓋，
裝入 2 個 3 號電池



3 將遙控器裝回遙控器掛座

■關於電池
請使用鹼性電池。
為避免電池破裂或電池漏液，請遵守下列注意事項。
- 更換時，請使用同一種類的新電池。
- 長時間不使用時，請事先取出電池。
- 請勿使用充電電池。

2. 時間調整方法

1 メニュー/戻る 按下

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
▲▼ で選ぶ⇒ [決定] 押す

2 操作 ▲▼，選擇「時刻設定」後，按下 決定

メニュー 5/6
4. 室暖
5. 時刻設定
▲▼ で選ぶ⇒ [決定] 押す

3 操作 ◀▶
調整現在時間
- 長按下後，可加速前進

時刻設定
現在時刻 ◀AM 10:15▶
◀▶ で選ぶ⇒ [決定] 押す

- 設定中約 60 秒以上不做任何動作，回到初期畫面 ➞ 從順序 1 重新設定

4 決定 按下

現在時刻 を設定しました	現在時間設定完成

（返回時→ メニュー/戻る ）

3. 開啟電源

1 開啟配電盤的斷路器
- 噴嘴伸出後縮回

2 確認本體顯示部的運轉指示燈「亮燈」
- 若未亮燈，按下本體操作部的「運轉開 / 關」後，亮燈
- 運轉指示燈閃爍時，表示本體沒有安裝完整 ➞ 請再一次重新安裝。(P. 29)



4. 打開止水栓

1 全開止水栓



基本使用方法

按下遙控器的按鍵，本體接收訊號後，發出電子音。

洗淨

［臀部洗淨］ 清洗臀部。

［下身洗淨］ 女性專用的護理洗淨。

［臀部柔和洗淨］
以柔和水流包覆洗淨。

［廣域下身洗淨］
擴大範圍柔和洗淨。

烘乾

［烘乾］ 烘乾臀部。

停止

［止］
停止操作。



潔淨噴嘴 (P. 19)

強力除臭
- 按下按鍵後，可加強吸力去除馬桶內異味。

小告知
- 若沒有坐下便座，則無法使用。
- 沒有關閉而離開時約 2 分鐘後自動停止。

選單／返回
- 設定時
- 返回前一個畫面時

溫度 (P. 20)
- 調整溫度時

顯示畫面

●「臀部」「臀部柔和」「下身」「廣域下身」使用中，按下按鍵，即可使用。

小叮嚀
- 請盡量靠後方坐上便座，較易對準洗淨位置，也會讓水花飛濺變少。

■水勢調節 (5 段式)

■洗淨位置調節 (5 段式)



電池沒電預告標示 (P. 42)

■震動洗淨
- 按下按鍵後，噴嘴前後移動，洗淨範圍更廣

■按摩洗淨
- 按下按鍵後，水勢強弱有節奏的洗淨

使用遙控器進行開關便蓋 ・ 便座時

開關功能

［便座開關］ 開關便座。

［便蓋開關］ 開關便蓋。



基本使用方法

關於主選單畫面

操作簡單，設定更輕鬆！

可使用遙控器進行設定的內容。

●詳細說明請參照該當頁數。



操作▲▼選擇項目，並再操作◀▶來設定，最後按下 決定 確定。

選單／返回按鍵

顯示畫面的項目數

操作▲▼，移動選單來選擇

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
3. オート機能
4. 時刻設定
5. その他設定
▲▼で選ぶ⇒[決定]押す

▲▼上下選擇⇒按下[決定]

可依喜好設定

若欲返回前一個畫面時，按壓 メニュー/戻る

第 1 階層		第 2 階層	
お手入れ 1/2	清潔保養		
1. ノズルそうじ開始/停止	1. 噴嘴清潔開始/停止		
2. きれい仕上げ	2. 電解水噴霧		
節電 1/2	省電		
1. おまかせ節電	1. 智慧省電		
2. タイマー節電	2. 定時省電	**タイマー節電**	定時省電
		節電時間	省電時間
		開始時刻	開始時間
オート機能 1/3	自動功能		
1. オートふた開閉	1. 自動便蓋開關	**オートふた開閉 1/4**	自動便蓋開關
2. せいけつ	2. 潔淨	1. オート設定	1. 自動設定
3. ライト	3. 指示燈	2. ふたが閉まるまで	2. 便蓋關閉前的時間
		3. ふたが開くまで	3. 便蓋掀開前的時間
		4. 開きかた	4. 掀開方式
		せいけつ 1/5	潔淨
		1. ノズルきれい	1. 潔淨噴嘴
		2. 便器きれい	2. 潔淨馬桶
		3. プレ脱臭	3. 前除臭
		4. 脱臭	4. 除臭
		5. オートパワー脱臭	5. 自動強力除臭
		ライト 1/3	指示燈
		1. やわらかライト	1. 柔和照明
		2. 便器内 LED	2. 馬桶內 LED
		3. きれいサイン	3. 潔淨指示燈
時刻設定	時間設定		
現在時刻	現在時間		
その他設定 1/1	其他設定		
1. 電子音	1. 電子音		

使用方法

自動功能

潔淨功能

日常中，
自動使用電解除菌水 ※1
使噴嘴和馬桶更加乾淨。
• 下述為初期設定動作。

	靠近	就座※2	起身	■告知	■依喜好可變更設定
去除馬桶內的異味 **除臭**	 除臭開始		 自動強力除臭開始 （約 10 秒後） → 約 2 分鐘後自動停止		• 前除臭的開 / 關 • 標準除臭的開 / 關 • 自動強力除臭的開 / 關 （P. 36）
使用電解除菌水 ※1 洗淨噴嘴 **潔淨噴嘴**			 噴嘴自動洗淨 （約 25 秒後） • 僅使用洗淨功能時 → 噴嘴伸出，由噴嘴底部流出電解除菌水 ※1	• 未使用洗淨功能（臀部 ・ 下身等），約經過 8 小時，會自動洗淨噴嘴。（由噴嘴附近出水。）	• 潔淨噴嘴的開 / 關 （P. 36）
使用電解除菌水 ※1 洗淨馬桶 **潔淨馬桶**	前噴霧 → 在馬桶內噴灑噴霧，使髒污難以附著		 後噴霧 （噴嘴自動洗淨後） → 在馬桶內噴灑電解水 ※1 的噴霧	• 便座掀開時，無法啟動前噴霧及後噴霧。 • 前噴霧結束後，從噴嘴附近會流出水數秒。 • 後噴霧結束後，約 90 秒內，無法啟動前噴霧。 • 未使用洗淨功能（臀部 ・ 下身等），約經過 8 小時，會自動在馬桶內噴灑噴霧。	• 潔淨馬桶的開 / 關 （P. 36）
馬桶內 LED	 （前噴霧中亮燈）		 （潔淨噴嘴中，後噴霧中亮燈）		• 馬桶內 LED 的開 / 關 （P. 38）
潔淨指示燈	きれい （亮燈）		きれい （循環亮燈）	• 「潔淨噴嘴」「潔淨馬桶」「自動強力除臭」運作中，亮燈或是循環亮燈。（使用便座後，循環亮燈）	• 潔淨指示燈的開 / 關 （P. 38）

以亮燈告知潔淨功能

■潔淨指示燈
「潔淨」功能運作時，以亮燈告知

きれい

■馬桶內 LED
潔淨馬桶・潔淨噴嘴運作時，以亮燈告知



按下遙控器的按鍵後，也可以使用電解水。

噴嘴的場合

ノズル
きれい
按下

（使用電解水來洗淨噴嘴。）

●需要伸出噴嘴進行清潔保養時
→「噴嘴清潔」(P. 31)

潔淨馬桶（電解水噴霧）

1 メニュー / 戻る 按下

2 操作 ▲▼，選擇「お手入れ」後，按下 決定

3 操作 ▲▼，選擇「きれい仕上げ」後，按下 決定

（在馬桶內噴灑電解水的噴霧。）

小告知
• 噴嘴伸出時或就座時，無法使用。

※1 何謂電解除菌水
使用由自來水中所含有的氯化物離子轉化成次氯酸的水，廣泛地運用在食材和餐具、奶瓶等的沖洗、消毒等。
• 若使用井水可能無法獲得充分除菌效果。（氯化物離子較少）
•「電解除菌水」雖具抑制污垢的效果，但並非不需進行清潔打掃。
• 會依使用環境或條件，效果和持續時間可能有所差異。

※2 為了準備出溫水，會由噴嘴附近出水數秒鐘。

使用方法

自動功能 便利功能

配有自動功能。

• 以下為初期設定的運作。



		■告知	■依喜好可變更設定
自動掀開便蓋 **自動便蓋開關**	坐著如廁：便蓋掀開 ••••••▶ 便蓋闔上（約90秒後） 站著小便：便蓋掀開 ••••••▶ 便蓋・便座闔上（離開馬桶約30cm以上，約90秒後） • 使用遙控器掀開便座。	• 室溫若超過約 30℃以上，可能出現感應器無法感應，便蓋不掀開的情形。（請使用遙控器開關） • 將便蓋以遙控器或手圖上，約 15 秒內，無法自動掀開。（請使用遙控器開關） • 未就座時，或就座、站立於馬桶前的時間太短時，至自動關閉前，需花費約 5 分鐘。	• 自動設定的 開 / 關 • 至掀開前的時間（15 秒 /30 秒 /90 秒） • 至關閉前的時間（25 秒 /90 秒） • 僅便蓋，或便座與便蓋同時自動掀開 （P. 34）
以柔和的燈光演繹廁所內的光影變化 **柔和照明**	中亮度模式亮燈 / 高亮度模式亮燈 / 中亮度模式亮燈（約90秒間）••••••▶ 低亮度模式亮燈（約5秒後熄燈）		• 柔和照明的開 / 關 （P. 38）

溫度調整 溫水/便座/烘乾

可以設定調整溫度等級和「關」。

1 溫度 按下

2 操作 ▲▼，選擇想要訂定的溫度

3 操作 ◀▶，選擇溫度等級

〈設定完成〉



※1 即使在「關」的狀態下，為防止結露水的產生，溫水溫度不會降至20℃以下。

●即使調整溫度，便座仍不會變熱→省電是否在「開」的狀態下？(P. 26)

注意

●設定中，約60秒內若未按壓下個按鍵，顯示會消失。
若設定未完成，請由步驟2重新設定。

使用方法

省電功能 種類

省電功能有「智慧省電」、「超級智慧省電」與「定時省電」3 種類。
降低便座溫度（或「關」）進行省電。
「關」省電功能，便座溫度為平時使用的溫度。

●「智慧省電」與「超級智慧省電」，找出不常使用的時段，約需花費 10 天的時間。

種類		這種時候	設定省電時 本體顯示部	進行省電時	便座加熱器	AM 0 4 6 8 PM 5 9 0
自動省電	**智慧省電** 初期設定「開」	WASHLET 溫水洗淨便座 自動進行省電 WASHLET 溫水洗淨便座找到不常使用的時段，自動降低便座的溫度。		不亮燈 運転 亮燈 便座 亮燈（橘色） 節電	低溫	例：由 PM9:00 至 AM6:00 不常使用的場合 設定溫度 ※1 低溫 ※2 低溫 ※2
自動省電	**超級智慧省電**	想更省電時 進行智慧省電的同時，在不使用的時段，自動關閉便座加熱器。		不亮燈 運転 便座 亮燈（橘色） 節電	低溫 切	例：由 AM0:00 至 AM4:00 不使用場合 設定溫度 ※1 低溫 ※2 關 ※3 低溫 ※2
決定的時間內省電	**定時省電**	只在決定的時段 進行省電 （3 小時 /6 小時 /9 小時） 一旦進行設定，每天會於此時段，自動關閉便座加熱器。		不亮燈 運転 便座 亮燈（綠色） 節電	切	例：由 AM8:00 至 PM5:00 設定的場合 設定溫度 ※1 關 ※3 設定溫度 ※1
定時省電 ＋ （超級） 智慧省電		利用智慧省電及定時省電，徹底進行省電 同時設定定時省電和（超級）智慧省電，即使不在定時省電時段，也會啟動智慧省電。	**未設定省電時** 運転 便座 不亮燈 節電	●（超級）智慧省電中：（超級）智慧省電時的指示燈顯示（上述） ●定時省電中：定時省電時的指示燈顯示（上述）	低溫 切	例：定時省電與超級智慧省電同時進行的場合 設定溫度 ※1 低溫 ※2 關 ※3 關 ※3 設定溫度 ※1 低溫 ※2

●即使進行省電時（便座加熱器「低溫」或「關」），就座後，便座會暫時變熱。（約 15 分鐘後，達到設定溫度。）

※1 P.22 已設定的便座溫度。
※2 便座加熱器在「低溫」的時段。
※3 便座加熱器在「關」的時段。

省電設定 P26・27

省電功能 設定方法

1 メニュー/戻る 按下

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
で選ぶ⇒[決定]押す

2 操作 ▲▼，選擇「節電」 → 決定 按下

メニュー 2/5
1. お手入れ
2. 節電
で選ぶ⇒[決定]押す



遙控器顯示部

操作 ▲▼，選擇項目，並再操作 ◀▶ 來設定，最後按下 決定 決定

選單／返回按鍵



設定省電後，
省電指示燈亮燈（綠色）。

注意

●設定中，約60秒內若未按壓下個按鍵，顯示會消失。
若設定未完成，請由步驟1重新設定。

智慧省電

3 操作 ▲▼，選擇「おまかせ節電」

節電 1/2
1. おまかせ節電 ◀おまかせ▶
2. タイマー節電
で選ぶ⇒[決定]押す

4 操作 ◀▶，選擇「おまかせ」

節電
1. おまかせ節電 ◀おまかせ▶
2. タイマー節電
で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

（智慧省電已設定為智慧省電）
おまかせ節電を
おまかせに
設定しました
（返回時 → メニュー/戻る）

超級智慧省電

3 操作 ▲▼，選擇「おまかせ節電」

節電 1/2
1. おまかせ節電 ◀おまかせ▶
2. タイマー節電
で選ぶ⇒[決定]押す

4 操作 ◀▶，選擇「スーパーおまかせ」

節電
1. おまかせ節電 ◀スーパーおまかせ▶
2. タイマー節電
で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

（智慧省電已設定為超級智慧省電）
おまかせ節電を
スーパーおまかせに
設定しました
（返回時 → メニュー/戻る）

定時省電

3 操作 ▲▼，選擇「タイマー節電」

節電 2/2
1. おまかせ節電
2. タイマー節電
で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

4 操作 ◀▶，選擇節電時間「3時間/6時間/9時間/切」

タイマー節電
節電時間 ◀3時間▶
で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

5 操作 ◀▶，選擇開始時刻

タイマー節電
節電時間
開始時刻 ◀AM10：20▶
で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

（已設定為定時省電）
タイマー節電を
設定しました
（返回時 → メニュー/戻る）

■變更省電時間或開始時間時 → 從順序 3 重設

關閉省電功能

在上述的各順序 4 選擇「切」。

節電
1. おまかせ節電 ◀切▶
2. タイマー節電
で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

（智慧省電已設定為關）
おまかせ節電を
切に
設定しました
（返回時 → メニュー/戻る）

使用方法

清潔保養

⚠警告

進行清潔保養或檢查時，請務必關閉配電盤的斷路器
（可能導致觸電或錯誤動作）

※ 進行清潔保養時，為了安全起見，請關閉配電盤的斷路器。



塑膠零件，請勿使用乾布或衛生紙擦拭。
（可能導致刮傷）



※使用「噴嘴清潔」時除外。
※開啟配電盤的斷路器約10-60秒內，便蓋不會自動掀開。
（因為準備運轉中）
請使用遙控器開關。

本體（日常）

沾濕軟布

・衛生紙
・乾布
・尼龍刷
（可能導致刮傷）

1 關閉配電盤的斷路器

2 用水沾濕的軟布，擰乾後擦拭

■髒污情況嚴重時

- 請以軟布沾取稀釋後的廚房用中性清潔劑擦拭，接著再以清水擦拭

・廚房用中性清潔劑

・稀釋劑
・揮發劑
・去污粉

3 開啟配電盤的斷路器

- 運轉指示燈亮燈

請求

- WASHLET溫水洗淨便座屬電氣產品。請注意，請勿讓水滲入產品內部、或讓清潔劑殘留在本體和馬桶之間的縫隙。（可能損傷塑膠部位，或造成故障）
- 使用廁所用清潔劑清潔馬桶時，請於3分鐘內沖洗乾淨，並將便座・便蓋掀起狀態下放置。
  - 請將附著於馬桶上的清潔劑擦拭乾淨。（清潔劑的蒸發氣體進入本體內，可能導致故障）
- 請勿過度施力按壓、拉拔噴嘴周圍或外蓋。
（可能導致破損或故障）
- 便座背面或便座緩衝墊等，也請使用水沾濕軟布，擰乾後擦拭乾淨。
（可能因污垢附著等導致變色）

本體與馬桶的縫隙（基本：每月1次）

拆下本體，馬桶上面、本體下面也可清潔保養。

沾濕軟布

衛生紙等（造成刮傷原因）

1 關閉配電盤的斷路器

如果沒有切掉電源，會造成產品錯誤動作而導致故障或觸電。

2 拆下本體

- 請勿過度拉扯（因為有給水軟管、電源線）



按下按鈕的狀態
將本體往前拉

3 進行縫隙的清潔保養

- 使用較薄的柔軟布沾濕稀釋過後的廚房用中性清潔劑擦拭後，為了不使清潔劑殘留，請再確實的用水擦拭

4 安裝本體



⚠注意

請將本體確實推入固定板至聽到「喀嘰」聲為止
（可能會導致本體脫落。）

安裝後請將本體往前拉，確認產品是否不會脫落

5 開啟配電盤的斷路器

6 插入電源插頭，確認本體操作部的運轉指示燈

運轉指示燈	狀態
亮燈	安裝 OK
熄燈	按下「運轉入／切」，確認亮燈
閃爍	沒有正確安裝好 ➡ 請再一次重新安裝



清潔保養

本體與便蓋的縫隙（基本：每月1次）

拆下便蓋，讓各個角落皆可進行清潔保養。

沾濕軟布

衛生紙等
（造成刮傷原因）

1 關閉配電盤的斷路器，請拆下本體（P. 29）

2 拆下便蓋

Ⓐ：將左側向外側拉開
↓
Ⓑ：將油壓器由凸部拆下並往上方拿起
↓
Ⓒ：將右側拆下

3 將沾濕的軟布確實擰乾後擦拭

4 安裝便蓋

Ⓓ：將右側的插銷與油壓器對合
↓
便蓋稍往前傾斜
↓
Ⓐ：拉開左側，
↓
Ⓔ：油壓器對齊凸部安裝
※請注意，請勿夾到手指。

5 安裝本體，並開啟配電盤斷路器。（P. 29）
- 運轉指示燈亮燈

6 開關便蓋確認安裝

拆卸／安裝方法



附給水濾網 排水栓（基本：每半年1次）
〈感覺洗淨水勢變弱時〉

1 關閉止水栓（P. 44）
- 停止給水

⚠注意

止水栓開啟的狀態下，請勿拆下附給水濾網排水栓
（水會噴出）

2 ノズルきれい 按下
- 噴嘴外蓋打開（去除給水管內壓力）

3 關閉配電盤的斷路器

4 拆下外蓋及附給水濾網排水栓
- 請使用一字螺絲起子鬆開附給水濾網排水栓，向外拉取出來



5 使用牙刷等物清潔
- 將附給水濾網排水栓安裝孔內的污垢清除乾淨

6 安裝附給水濾網排水栓及外蓋
- 押入附給水濾網排水栓，再使用一字螺絲起子確實鎖緊



7 開啟配電盤的斷路器
- 運轉指示燈亮燈

8 打開止水栓（P. 13）

除臭濾網（基本：每月1次）

1 關閉配電盤的斷路器

2 取下除臭濾網
- 拿著除臭濾網的凹部，往外側拉出
- 請勿硬拉（可能導致損壞或故障）



3 使用牙刷等物清潔
- 水洗濾網時，裝回前，請先擦乾水份



4 安裝除臭濾網
- 確實推入至發出到「喀嘰」聲為止



5 開啟配電盤的斷路器
- 運轉指示燈亮燈

噴嘴（基本：每月1次）
〈對於髒污在意時（噴嘴清潔）〉

1 ①メニュー/戻る 按下
② 操作 ▲▼，選擇「お手入れ」，按下 決定
③ 操作 ▲▼，選擇「ノズルそうじ開始／停止」，按下 決定
- 清洗用的水會由噴嘴底部流出
- 約5分鐘後自動收回

沾濕軟布

衛生紙等
（可能導致刮傷）

2 將沾濕的軟布確實擰乾後擦拭
- 請勿硬拉、塞回或重壓噴嘴（可能導致破損或故障）



3 止 按下
- 噴嘴收回



清潔保養

變更設定 設定一覽

依據使用者或家庭的使用狀況，
可進行多種方便且操作簡易的設定。



設定種類				可變更設定 ・粗體字為「初始設定」	設定方法 參照頁數
自動功能	自動便蓋開關	**自動設定**	• **便蓋自動開關** 使用 / 不使用	開／關	P. 34
		關閉前的時間	• 變更**便蓋自動關閉前的時間**	25 秒／ 90 秒	
		掀開前的時間	• 以手或遙控器關上時， 變更下次**便蓋自動掀開前的時間** 15 秒	15 秒／ 30 秒／ 90 秒	
		掀開方式	• **僅便蓋**自動開關 / **便座與便蓋**同時自動開關	便蓋／便座・便蓋	
	潔淨	**潔淨噴嘴**	• **噴嘴自動洗淨** 使用 / 不使用	開／關	P. 36
		潔淨馬桶	• **馬桶內自動噴灑噴霧** 噴灑 / 不噴灑	開／關	
		前除臭	• **就座前自動進行除臭** 使用 / 不使用	開／關	
		除臭	• **就座後自動進行除臭** 使用 / 不使用	開／關	
		自動強力除臭	• **由馬桶起身後，自動進行強力除臭** 使用 / 不使用	開／關	
	照明	**柔和照明**	• **柔和照明** 使用 / 不使用	開／關	P. 38
		馬桶內 LED	• **馬桶內照明燈光** 使用 / 不使用	開／關	
		潔淨指示燈	• **潔淨指示燈** 亮燈 / 不亮燈	開／關	
時間設定			• 設定**現在時間**	—	P. 40
其他設定	**電子音**		• **電子音** 發出 / 不發出	開／關	P. 40

必要時

變更設定

自動便蓋開關

1 メニュー/戻る 按下

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
▲▼で選ぶ⇒[決定]押す

2 操作▲▼，選擇「オート機能」

メニュー 3/5
2. 節電
3. オート機能
▲▼で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

3 操作▲▼，選擇「オートふた開閉」

オート機能 2/3
1. オートふた開閉
2. せいけつ
▲▼で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下



在此畫面的設定項目
1. オート設定（自動設定）
2. ふたが閉まるまで（便蓋關閉前的時間）
3. ふたが開くまで（便蓋掀開前的時間）
4. 開きかた（掀開方式）

便蓋自動開關 使用/不使用 **自動設定**

4 操作▲▼，選擇「オート設定」

オートふた開閉 1/4
1. オート設定 ◀入▶
2. ふたが閉まるまで 90秒
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「入/切」

オートふた開閉 1/4
1. オート設定 ◀切▶
2. ふたが閉まるまで 90秒
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

（自動設定已設定為關）
オート設定を 切に設定しました
（返回時 → メニュー/戻る）

變更 便蓋自動關閉前的時間 **關閉前的時間** ※1

4 操作▲▼，選擇「ふたが閉まるまで」

オートふた開閉 2/4
1. オート設定 入
2. ふたが閉まるまで ◀90秒▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「90秒/25秒」

オートふた開閉 2/4
1. オート設定 入
2. ふたが閉まるまで ◀25秒▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

（便蓋關閉前的時間已設定為25秒）
ふたが閉まるまでの時間を 25秒に設定しました
（返回時 → メニュー/戻る）

變更 便蓋自動掀開前的時間（以手或遙控器關上時）**掀開前的時間** ※1

4 操作▲▼，選擇「ふたが開くまで」

オートふた開閉 3/4
2. ふたが閉まるまで 90秒
3. ふたが開くまで ◀15秒▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「15秒/30秒/90秒」

オートふた開閉 3/4
2. ふたが閉まるまで 90秒
3. ふたが開くまで ◀30秒▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

（便蓋掀開前的時間已設定為30秒）
ふたが開くまでの時間を 30秒に設定しました
（返回時 → メニュー/戻る）

僅便蓋自動開關/便座與便蓋同時自動開關 ※2 **掀開方式** ※1

4 操作▲▼，選擇「開きかた」

オートふた開閉 4/4
3. ふたが開くまで 15秒
4. 開きかた ◀便ふた▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「便ふた/便座・ふた」

オートふた開閉 4/4
3. ふたが開くまで 15秒
4. 開きかた ◀便座・ふた▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

（掀開方式已設定為便座・便蓋）
開きかたを 便座・ふたに 設定しました
（返回時 → メニュー/戻る）

※1 自動設定為「關」時，無法進行此操作。
※2 設定為「便座與便蓋同時自動開關」，無法啟動前洗淨。

必要時

變更設定

潔淨

1 メニュー/戻る 按下

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
▲▼で選ぶ⇒[決定]押す

2 操作▲▼，選擇「オート機能」

メニュー 3/5
2. 節電
3. オート機能
▲▼で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

3 操作▲▼，選擇「せいけつ」

オート機能 2/3
1. オートふた開閉
2. せいけつ
▲▼で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下



遙控器顯示部

操作▲▼，選擇項目並再操作◀▶來設定
最後按下 決定 決定

選單/返回按鍵

操作▲▼，移動選單來選擇

在此畫面的設定項目
1. ノズルきれい（潔淨噴嘴）
2. 便器きれい（潔淨馬桶）
3. プレ脱臭（前除臭）
4. 脱臭（除臭）
5. オートパワー脱臭（自動強力除臭）

噴嘴自動洗淨 使用/不使用 **潔淨噴嘴**

4 操作▲▼，選擇「ノズルきれい」

せいけつ 1/5
1. ノズルきれい ◀入▶
2. 便器きれい 入
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「入/切」

せいけつ 1/5
1. ノズルきれい ◀切▶
2. 便器きれい 入
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

ノズルきれいを 切に設定しました

（潔淨噴嘴已設定為關）

（返回時→メニュー/戻る）

馬桶內自動噴灑噴霧 噴灑/不噴灑 **潔淨馬桶**

4 操作▲▼，選擇「便器きれい」

せいけつ 2/5
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい ◀入▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「入/切」

せいけつ 2/5
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい ◀切▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

便器きれいを 切に設定しました

（潔淨馬桶已設定為關）

（返回時→メニュー/戻る）

就座前 自動進行除臭 使用/不使用 **前除臭**

4 操作▲▼，選擇「プレ脱臭」

せいけつ 3/5
2. 便器きれい 入
3. プレ脱臭 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「入/切」

せいけつ 3/5
2. 便器きれい 入
3. プレ脱臭 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

プレ脱臭を 切に設定しました

（前除臭已設定為關）

（返回時→メニュー/戻る）

就座後 自動進行除臭 使用 / 不使用 **除臭**

4 操作▲▼，選擇「脱臭」

せいけつ 4/5
3. プレ脱臭 入
4. 脱臭 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「入/切」

せいけつ 4/5
3. プレ脱臭 入
4. 脱臭 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

脱臭を 切に設定しました

（除臭已設定為關）

（返回時→メニュー/戻る）

起身後 自動進行強力除臭 使用/ 不使用 **自動強力除臭**

4 操作▲▼，選擇「オートパワー脱臭」

せいけつ 5/5
4. 脱臭 入
5. オートパワー脱臭 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

5 操作◀▶，選擇「入/切」

せいけつ 5/5
4. 脱臭 入
5. オートパワー脱臭 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[決定]押す

決定 按下

オートパワー脱臭を 切に設定しました

（自動強力除臭已設定為關）

（返回時→メニュー/戻る）

必要時

變更設定

照明

1 メニュー/戻る 按下

2 操作▲▼，選擇「オート機能」

3 操作▲▼，選擇「ライト」





在此畫面的設定項目
1. やわらかライト（柔和照明）
2. 便器内 LED（馬桶內 LED）
3. きれいサイン（潔淨指示燈）

柔和照明
使用/不使用

4 操作▲▼，選擇「やわらかライト」

5 操作◀▶，選擇「入/切」



馬桶內照明燈光
使用/不使用

4 操作▲▼，選擇「便器内 LED」

5 操作◀▶，選擇「入/切」



潔淨指示燈
亮燈/不亮燈

4 操作▲▼，選擇「きれいサイン」

5 操作◀▶，選擇「入/切」



必要時

變更設定

時間設定

1 メニュー/戻る 按下

2 操作▲▼，選擇「時刻設定」



決定 按下

設定現在時間
時間設定

3 操作◀▶，調整時間

決定 按下

（已設定現在時間）

現在時刻
を設定しました

（返回時 → メニュー/戻る）

其他設定

1 メニュー/戻る 按下

2 操作▲▼，選擇「その他設定」



決定 按下

電子音
發出 / 不發出
電子音

3 操作▲▼，選擇「電子音」



4 操作◀▶，選擇「入 / 切」



決定 按下

（電子音已設定為關）

電子音を
切に設定しました

（返回時 → メニュー/戻る）



在此畫面的設定項目
1. 電子音（電子音）

必要時

疑難排解

因停電・停水而無法沖水時

1 使用水桶沖水

2 沖洗過後，若馬桶內水位過低時，請加水至適當水量
- 為防止產生異味



請求
- 停電・停水恢復供水時，請務必進行大洗淨。（排水管內可能殘留污物）

無法使用遙控器操作時

■可以利用本體操作部來操作。

●電池沒電預告指示燈「▭」閃爍時，請更換電池。



■電池的更換方法

1 按壓本體操作部的 運転 入/切
- 運轉指示燈不亮燈

2 將遙控器由掛座上取出（P. 12）

3 打開外蓋，更換 3 號電池（2 個）（P. 12）

4 將遙控器安裝於掛座上

5 按壓本體操作部 運転 入/切
- 運轉指示燈亮燈



請求
- 更換乾電池時，可能會有解除當前時間和定時省電功能的設定。請再次進行設定。

長時間不使用時

別墅等的廁所長時間不會使用的場所，請務必進行排水。
（長時間不使用時，可能因水箱內的水腐敗，引起皮膚發炎）
（可能因凍結導致製品破損）

排水方式

1 關閉止水栓（P. 44）
- 停止給水

⚠注意
止水栓開啟的狀態下，請勿拆下附給水濾網排水栓
（水會噴出）

2 排掉水箱內的水
- 旋轉馬桶把手
- 旋轉把手直到水不再流出

3 排掉水管內的水

(1) 按下 ノズルきれい
- 噴嘴外蓋打開（去除給水管內壓力）

(2) 關閉配電盤的斷路器

(3) 取下外蓋・附給水濾網排水栓
- 請使用一字螺絲起子鬆開附給水濾網排水栓，向外拉取出來



(4) 排掉給水軟管內的水



(5) 若排水結束後，請安裝給水濾網排水栓
- 推入給水濾網排水栓，再確實的使用一字起子鎖緊



4 拉出排水拉桿
- 由噴嘴附近出水（約20秒）



5 鬆手，排水拉桿回到原位



■再次使用 WASHLET 溫水洗淨便座時
- 務必再次進行通水。

再次通水方法（排水後）

1 打開止水栓
- 請確認水管與本體是否有漏水

2 開啟配電盤的斷路器
- 運轉指示燈亮燈

3 由噴嘴出水
①用手壓住便座左側
②按壓遙控器的「臀部」按鍵，噴嘴出水。
- 請以紙杯接住水。

■殘留水結凍而無法出水時
- 暖和廁所室內，並使用沾濕熱水的布，溫熱給水軟管和止水栓

必要時

疑似故障時

首先，請先查閱 P.45-49 的處置方式。若仍無法解決問題時，請洽詢原購買的安裝公司或販售店，或撥打售後服務免付費專線 0800-890-250。

⚠注意

發生漏水時，請關閉止水栓



首先，請確認

運轉指示燈是否亮燈？

■運轉指示燈閃爍中嗎？
→ 本體沒有正確安裝。請重新安裝。(P.29)

■按壓本體操作部「運轉開 / 關」是否亮燈？

■配電盤的斷路器是否為開啟中？
→ 停電時，請確認配電盤的斷路器沒有變為「關」。



省電指示燈是否亮燈？

■亮燈時，因省電中 (P.24)，降低便座溫度，或切斷便座加熱器。

操作遙控器是否動作？

■遙控器的「▭」是否閃爍中？
→ 更換新電池 (P.12、42)



■遙控器發送部或本體接收部是否被覆蓋？(P.9)
→ 請清除障礙物或污垢．水滴等

臀部・下身洗淨・噴嘴

現象	確認和處置	參照頁數
噴嘴(洗淨水)不伸出	●可使用本體操作部操作（就座確認） →可能未接收到搖控器信號。 請確認「操作遙控器是否動作？」。	44
	●冬天等氣溫低的季節，為了準備出溫水洗淨，從按下遙控器按鍵至噴嘴出水為止，需花費時間。	–
	●是否已連續就座約 2 小時以上？ （為了安全，會變得無法操作） →請暫時起身後，再繼續使用。	–
	●因其他衛浴設備正在使用水源，或停水等，給水壓大幅減少，為了安全起見，有可能停止功能。 →請關閉配電盤的斷路器，約 10 秒後再次開啟。 若重複發生相同情形時 → 可能發生故障。 請洽詢原購買代理店或經銷商。或撥打 TOTO 服務專線 0800-890-250。	–
	●就座時，坐於便座太前端，可能導致無法啟動就座開關。 →請盡量靠後方就坐。	9
	●是否使用便座・便蓋的保護套、幼兒用便座等物？ →請取下保護套。 請於每次使用完幼兒用便座或柔軟補高座後，務必拆下。 保護套	9
	●是否按下「潔淨噴嘴」按鍵？ ・按下「潔淨噴嘴」按鍵時，就會從噴嘴附近噴出電解除菌水，使噴嘴洗淨。 →需要伸出噴嘴進行清潔保養時，按下「噴嘴清潔」即可。	31
噴嘴雖然伸出，但不出水/出水水勢弱	●是否停水？ →請按下「止」按鍵，等待至恢復供水。	–
	●止水栓是閉否為關閉狀況？ →請全開止水栓。	13
	●附給水濾網排水栓是否異物阻塞？ →請清潔濾網。	31
	●水勢的設定是否過弱？	14
洗淨水不熱	●溫水溫度設定是否為「關」或過低？ ●給水溫度或廁所溫度過低時，可能最初的出水溫度也會變低。	22 –
使用中停止	●臀部・臀部柔和・下身・廣域下身洗淨若連續使用 5 分鐘後，會自動停止。 ●就座開關是否感應困難？ →請盡量靠後方就坐。使用中，若突然向上移動或坐於便座過於前端，可能導致就座開關感應不良而中途停止。	– 9
噴嘴突然自動出水	●前噴霧結束後，數秒內出水。 ・就座後，為準備出溫水洗淨，可能出水數秒鐘。 ●潔淨指示燈是否循環亮燈中？ ・若啟動「潔淨噴嘴」，噴嘴洗淨。	– 18

必要時

疑似故障時

溫風烘乾

現象	確認和處置	參照頁數
暖風烘乾溫度過低	●烘乾溫度設定溫度是否設定太低？	22
使用中停止	●若連續使用 10 分鐘，會自動停止。 ●就座開關是否感應困難？ →請盡量靠後方就坐。使用中，若突然向上移動或坐於便座過於前端，可能導致就座開關感應不良而中途停止。	— 9

便座・便蓋（自動便蓋開關）

現象	確認和處置	參照頁數
便蓋無法自動掀起	●「自動便蓋開關」是否設定為「關」？→請設定為「開」。 ●人體檢測感應器是否變得感應困難？ →請清除人體檢測感應器的污垢。 ●即使設定為「開」，便座、便蓋關閉後，約 15 秒內不會自動開關便蓋。 ・使用遙控器或以手闔上便蓋時 （考慮使用情況，便蓋關閉後至下次掀開前之間設置一段時間。） →一旦走出廁所後，請 15 秒以上後靠近馬桶，或使用遙控器開關便蓋。 ●夏季等，室溫超過 30℃時，可能造成人體檢測感應器感應困難。 →請使用遙控器開闔。	34 11 — 21 9
	●是否將「便蓋掀開前的時間」設定為「30 秒」・「90 秒」？	34
	●開啟配電盤的斷路器後，約 10 秒－約 60 秒內，便蓋無法自動掀開。 →請使用遙控器開闔。	15
	●是否使用便座　便蓋的保護套？ →請取下保護套。	9
便蓋無法自動闔上	●「自動便蓋開關」是否設定為「關」？→請設定為「開」。 ●未就座時、或就座時間或站立於馬桶前的時間未滿 6 秒時，約 5 分鐘後便座・便蓋自動關閉。 ●即使「自動便蓋開關」設定為「開」，無法自動闔上時，可能人體檢測感應器錯誤感應。 →若前方有鏡子或玻璃等的反射物時，請移動反射物，或使用布簾等覆蓋反射物。	34 — 9
便蓋突然自動掀開	●陽光是否直接照射在感應器上？ →可能造成錯誤感應，請勿讓陽光直射。 ●人體檢測感應器感應範圍內，是否設置暖氣設備？ →請勿將暖氣設備設置於感應器的感應範圍內。 ●廁所內，是否還設置小便斗和洗臉台？ →使用小便斗等物時，感應器進行感應，導致便蓋開關。 ●廁所的門打開時，若有人經過門前，可能導致感應。	9
便蓋突然自動闔上	●「自動便蓋開關」是否設定為「開」？ →也可變更為「關」。 ●「便蓋關閉前的時間」是否設定為「25 秒」？ ●就座時，坐於便座太前端，可能導致無法啟動就座開關。 →請盡量靠後方就坐。	34 34 9
便蓋與便座同時掀開	●「掀開方式」是否設定為「便座與便蓋自動開關」？	34

便座・便蓋（自動便蓋開關）

現象	確認和處置	參照頁數
掀開時，突然停住（闔上）	●開啟配電盤的斷路器後，最初掀開時，若碰到障礙物後，隔次使用時，就有可能在中途停止（闔上）。 →請在沒有障礙物的狀態下，關閉配電盤的斷路器，約 5 秒後重新開啟，再次按壓遙控器「便蓋開關」。	15
掀開時間改變了	●夏季等，室溫超過 30℃時，可能會造成人體檢測感應器感應困難。	9
無法使用遙控器進行開關	●自動掀開時→請確認「操作遙控器是否動作？」 ●無法自動掀開時 ・便座・便蓋可能未被正確安裝。 →請正確安裝。 ●冷陰極螢光燈下，可能導致錯誤感應。	44 30 —

便座・便蓋

現象	確認和處置	參照頁數
便座不熱	●便座溫度是否設定為「關」或設定過低？	22
	●是否在省電狀態下？ ・本體顯示部「省電」指示燈亮燈，「運轉」指示燈不亮燈時，省電功能運作中。就座後，會暫時啟動便座加熱器，約 15 分鐘後變熱。 →省電「開」的狀態下，可變更為「關」。	24 26
	●是否更換過遙控器電池？ ・若有更換，「智慧省電」設定可能被解除。 →請再次進行設定	26
	●是否長時間坐在便座上？ ・就座起約 20 分鐘以上，溫度會下降，約經過 1 小時以上，加熱器會變成「關」 →請由便座起身，再次使用。	—
	●就座時，坐於便座太前端，可能導致無法啟動就座開關。 →請盡量靠後方就坐。	9
	●是否使用便座・便蓋保護套？→請取下保護套。	9

省電

現象	確認和處置	參照頁數
定時省電不動作	●是否更換過遙控器電池？ ・電池沒電，設定有可能被解除。 →對準遙控器的現在時間後，請再次進行設定。	12 26
超級智慧省電、智慧省電不動作	●會花費數日學習使用狀況進行省電，可能根據使用頻率而不太進行省電。 →請確認省電的種類。	24

疑似故障時

除臭

現象	確認和處置	參照頁數
除臭效果不佳	●「前除臭」「除臭」是否設定為「關」？ →請設定為「開」。 ●就座後，未聽到運作聲 → 就座時請盡量靠後方就坐使用。 就座後可聽到運作聲 → 請清潔除臭濾網。	36 — 31
發出異臭	●是否使用市售的芳香劑或除臭劑？ ・可能導致 WASHLET 溫水洗淨便座除臭效果降低，並產生異臭。 →請取出芳香劑或除臭劑。	—
自動強力除臭不動作	●「自動強力除臭」是否設定為「關」？ →請設定為「開」。 ●由便座起身，約 10 秒後運作。	36 —

潔淨

現象	確認和處置	參照頁數
柔和燈光 馬桶內 LED 潔淨指示燈 沒有亮燈	●設定是否設定為「關」？→ 請設定為「開」。 ●潔淨指示燈若不亮燈時，代表產生「電解除菌水」零件的更換時期已到。 請洽詢原購買的代理店或經銷商，或撥打 TOTO 免付費專線：0800-890-250。 （使用次數為 4 人家族＜男性 2 人、女性 2 人＞的使用假設）	36 —
前噴霧 後噴霧 不動作	●「潔淨馬桶」是否設定為「關」？→ 請設定為「開」。 ●便座掀開時，無法啟動。 ・便蓋自動開關的「掀開方法」設定是否設定為「便座與便蓋自動同時開關」？ →可變更為「僅便蓋自動開關」。 ●後噴霧使用結束後，約 90 秒內無法自次啟動後噴霧。	36 34 —
噴霧突然噴灑	●人體檢測感應器 A 感應後，即會噴灑前噴霧。 ●沒有使用馬桶洗淨的時間約 8 小時間後，會自動馬桶噴灑噴霧。	19

其他

現象	確認和處置	參照頁數
水管連接部漏水	●連接部的螺帽若鬆脫，請使用活動扳手等牢牢地鎖緊。 →如果仍然無法停止漏水，請關閉止水栓，並洽詢維修。 TOTO 免付費專線：0800-890-250。	—
本體鬆動	●在便座緩衝墊和馬桶之間設置了縫隙，是為了可啟動就座開關。 便座稍許下降時，就會啟動就座開關。 ●固定主體用的固定板上螺栓是否鬆脫？ →將本體拆下後，請確實固定好固定板的螺栓。	9 29
本體發出異音	進入廁所時 ●「潔淨馬桶」「開」時，為了讓馬桶不易附著污垢，啟動前噴霧，噴霧發出聲音。 →可變更為「關」。	36

其他

現象	確認和處置	參照頁數
本體發出異音	使用後，由馬桶起身離開 ●「自動強力除臭」「開」時，由便座起身約 2 分鐘，為了提升除臭吸力會發出聲音。 →可變更為「關」。 ●「潔淨噴嘴」「開」時，若使用洗淨功能（臀部・下身等），噴嘴伸出，以電解除菌水進行洗淨，所發出的聲音。 →可變更為「關」。 ●「潔淨馬桶」「開」時 ，就座使用時，向馬桶噴灑電解除菌水，所發出的聲音。 →可變更為「關」。 ●啟動「潔淨噴嘴」等，噴嘴伸出，為排出製品內部的殘留水所發出的聲音。 ●為了確保產品的空氣流通，會發出風扇啟動的聲音。（約 30 分鐘）	36 36 36 —
	無法使用時（夜間等） ●「潔淨噴嘴」或「潔淨馬桶」「開」時，若連續 8 小時未使用洗淨功能（臀部・下身等），會產生以下的聲音。 「潔淨噴嘴」：以電解除菌水清洗噴嘴的聲音 ：啟動後，噴嘴伸出，排出製品內部殘留水的聲音 「潔淨馬桶」：向馬桶內噴灑電解除菌水噴霧的聲音 →可變更為「關」。	36

售後服務

委託修理前，請先確認「疑似故障時」(P. 45-49)。

●保證書

- 本使用手冊附有保證書。請務必確認是否填入「販售店名、購買日期」等，並請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間由購買日期起 1 年內。

●補修用零件的最低保留期限

- 產品補修用零件最低保留期限為，製造中止後 6 年。所謂的補修用零件，為維持產品功能所需要的零件。

●保證期間委託維修時

- 請再次詳細閱讀說明書進行確認，若有異常時，請洽詢原購買的販售店名。
- 委託維修時，請務必提出保證書。

需要聯繫的內容

■住址、姓名、電話號碼
■產品名稱、型號（TCF・・・）➡ 請確認便蓋裡面。
■購買日期 ➡ 請確認保證書。
■希望到府維修日期

●保證期過後委託維修時

- 請洽詢原購買的販售店名。經由修理可以維持商品功能的情況下，會依所要求的修理狀況進行收費。

●定期檢查（收費）

- 為了讓您能安心且長期使用產品，請於安裝日起 3 年後，建議進行定期檢查。請洽詢原購買的販售店名。

●遷居時

- 遷居時，請委託附近的販售店名。

● TOTO 售後服務專線

TEL 0800-890-250

製品規格

目 項			TCF4731TR
額定電源			交流 110V　60Hz
額定消耗電力			843 W
最大消耗電力			1484 W（給水溫度 0℃時）
溫水加熱方式			瞬間式
電源線長度			1.2 m
防水保護等級			IPX4
洗淨裝置	出水量	臀部洗淨	約 0.27 － 0.43 L／min（水壓 0.2 MPa 時）
		臀部柔和洗淨	約 0.32 － 0.43 L／min（水壓 0.2 MPa 時）
		下身洗淨	約 0.29 － 0.43 L／min（水壓 0.2 MPa 時）
		廣域下身洗淨	約 0.35 － 0.43 L／min（水壓 0.2 MPa 時）
	出水溫度		溫度調整範圍：關、約 30-40℃
	加熱器能力		1452 W
	安全裝置		溫度保險絲
	防止逆流裝置		真空斷路器、逆止閥
暖風烘乾裝置	暖風溫度 ※1		溫度調整範圍：約 35-60℃
	風量		0.29 m^3／min
	加熱器能力		424 W
	安全裝置		溫度保險絲
溫熱便座	表面溫度		溫度調整範圍：關、約 28-36℃ （智慧省電時：約 26℃、超級智慧省電時：關）
	加熱器能力		61 W
	安全裝置		溫度保險絲
除臭裝置	方式		O_2 除臭
	風量		標準模式：約 0.09 m^3／min、強力模式：約 0.16 m^3／min
	消耗電力		標準模式：約 1.7 W、強力模式：約 5.3 W
給水壓力			最低必要水壓：0.05 MPa（流動時 10 L/min 以上）、最高水壓：0.75 MPa（靜止時）
給水溫度			0-35℃
周圍使用溫度			0-40℃
製品尺寸			寬度 390× 深度 532× 高度 99.9 mm
製品質量			約 4.7 kg

※1　根據敝公司規定而測量出的溫風吹出口附近的溫度

■抗 菌（※ 抗菌力在細菌不直接接觸抗菌加工產品表面時，無法發揮功效。）

抗菌效果	可抑制產品表面上細菌的繁殖。在 JNLA 認定試驗所實施該 JIS Z 2801 抗菌性試驗方法的試驗，其結果符合 JIS Z 2801 規定的抗菌效果。該試驗效果並不說明還具有防止感染、防污、防霉、防臭、防滑等輔助性效果。
抗菌加工部位	溫熱便座、便蓋、噴嘴、遙控器（按鍵）

抗菌劑種類	無機系
抗菌性能持續性	符合（社）日本建材、住宅設備產業協會的標準
安全性	符合（社）日本建材、住宅設備產業協會的標準
禁止事項	請勿使用酸性、鹼性清潔劑。
使用注意事項	為了能更有效的發揮抗菌功能，應常保產品表面清潔。

定期檢查

因為產品長期使用下，多少會產生劣化（數年劣化），恐怕會產生安全上的故障。
為防止因數年劣化產生的重大事故（火災、觸電、燙傷、受傷、漏水等），並使產品能更長期、安全、舒適的使用，
請顧客每年進行 1 次以上的定期檢查。



本體
- 是否出現龜裂・缺口・鬆動搖晃・變色？
- 是否異常變熱、或發出異音・異臭？
- 是否漏水？
- 是否附著灰塵？

便蓋
- 是否出現龜裂・缺口・鬆動搖晃・變色？
- 是否正常運作？

除臭排氣口
- 是否附著灰塵？

止水栓
- 是否漏水？
- 是否損傷・夾入・壓壞・彎曲？

除臭濾網（基本：每月 1 次）
- 是否附著灰塵？

電源插頭（基本：每月 1 次）
- 是否附著灰塵？
- 是否異常變熱、或發出異音・異臭？

便座
- 是否出現龜裂・缺口・鬆動搖晃・變色？
- 是否異常變熱、或發出異音・異臭？
- 是否正常運作？
- 便座緩衝墊是否鬆脫？

電源線
- 是否損傷・夾入・壓壞・彎曲？
- 是否異常變熱、或發出異音・異臭？

給水軟管
- 碰觸到電源插頭嗎？
- 是否損傷・夾入・壓壞・彎曲？
- 是否漏水？

檢查部位	實施日（年・月・日）		
本體	／ ／	／ ／	／ ／
止水栓	／ ／	／ ／	／ ／
電源插頭	／ ／	／ ／	／ ／
電源線	／ ／	／ ／	／ ／
給水軟管	／ ／	／ ／	／ ／

檢查部位	實施日（年・月・日）		
便蓋	／ ／	／ ／	／ ／
除臭濾網	／ ／	／ ／	／ ／
除臭排氣口	／ ／	／ ／	／ ／
便座	／ ／	／ ／	／ ／

TOTO
保證書

本保證書證明本產品為台灣地區的**TOTO**正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之<免費維修規定>提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧　客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年　月　日	
販售店名	TEL　㊞	

產品名稱	溫水洗淨便座 WASHLET F3
產品型號	TCF4731TR
保證期間	購買起1年內

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。
本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

<免費維修規定>

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

1.依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
2.於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
3.因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
4.保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
(1)未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
(2)因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
(3)火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
(4)因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
(5)因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
(6)清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
(7)未出示此保證書時。
5.本保證書僅限台灣國內有效。
6.本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
7.本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
8.免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線
0800-890250
台灣東陶股份有限公司
台北市松仁路101號3樓（c） TEL:(02)8789-0250

MEMO

MEMO