

玻璃化妝平台 AD05

施工・使用說明書

為使商品的功能能充分的發揮，施工時請務必遵照本使用說明書的內容正確地安裝。
安裝完成後，請務必將本使用說明書交予客戶。

安全注意事項

■安全起見請務必遵守下列事項。

在您使用本商品前，請務必在詳細閱讀說明書中「安全上的注意」後，再正確地使用。另為防範對您本人及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書中詳細記載了商品安全、正確的使用方式，以及各種警告標示。

■各標示及其含義如下所示。

△ 注意

無視此標示所表示的內容時，錯誤的使用方式，將可能造成人員受傷，以及發生財產損失。


■另外，請務必遵守下列圖示所說明的內容。



設置時應注意事項	請勿將商品安裝於屋外以及傾斜的牆壁上。 (未確實安裝時，將可能發生商品掉落，導致人傷或發生重大事故。)	請務必將玻璃平台確實固定。 (未確實安裝時，將可能發生商品掉落，導致人員受傷或發生重大事故。)
	安裝面為磁磚，水泥壁等場合時，請務必使用一般市售或商品內附的水泥壁用膨脹螺絲來進行安裝。 (未確實安裝時，將可能發生商品掉落，導致人員受傷或發生重大事故。)	固定部安裝時請務必保持水平。 (未確實安裝時，將可能發生商品掉落，導致人員受傷或發生重大事故。)
	安裝面為薄壁的場合時，請在事前以30mm以上厚度的補強木設置補強後，再行施工。(未確實安裝時，將可能發生商品掉落，導致人員受傷或發生重大事故。)	請務必確認玻璃平台是否已確實安裝牢固。 (未確實安裝時，將可能發生商品掉落，導致人員受傷或發生重大事故。)

使用時應注意事項	請勿將點燃的香煙等易燃物品，放置於玻璃平台或商品本體上。 (可能會發生火災。)
	請勿重壓玻璃平台及平台固定部分。 (將可能造成產品鬆脫掉落，導致人員受傷。)
	請勿以硬物敲打商品 (玻璃平台破裂，玻璃碎片將可能導致人員受傷。)

各部名稱




附屬零件的確認

■ 請確認產品包裝內是否有以下的附屬零件。

附屬零件	
木螺絲	4支
綠色壁塞	4支

產品尺寸



安裝前的準備

△ 注意

■安裝壁為薄壁的場合時，請在事前以30mm以上厚度的補強木設置補強後，再行施工。

安裝方法

安裝圖

(1)請參照現場狀況決定產品的安裝位置。

△ 警告

固定部安裝時請保持水平。


(2)確認左右兩側的固定底座是否保持水平、並於確認完

成後在固定孔內標註記號。

(3)在安裝壁面上依記號處鑽孔、將固定底座以螺絲(木螺絲Φ5x30)
4支確實固定。

(4)將飾蓋及支架套入固定底座、以固定螺絲(傘頭螺絲M4x12)

確實地將支架固定。同時、並注意安裝後的主體是否確實地保持平穩。



△ 注意 為避免發生掉落、搖晃、安裝時、請務必確實固定。

△ 警告

請將玻璃平台確實固定。

△ 警告

請確認玻璃平台是否已確實固定，無晃動的情況發生。

保養方式

■一般保養時，請以軟布沾水擦拭。

髒污嚴重時，請以軟布沾取適量經過稀釋的廚房用中性洗潔劑，擦拭污垢後，再用濕布擦拭。

※衛廁清潔劑、甲苯溶劑、稀薄劑、強酸、強鹼性藥品，以及研磨粉、尼龍刷等物品，將可能會對於商品造成傷害，請勿使用。

