

# TOTO®

## 保證書

本保證書證明本產品為台灣地區的TOTO正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。  
依以下記載之〈免費維修規定〉提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧 客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年	月 日
販售店名	TEL	
	印	

產品名稱	雙連式衛生紙架
產品型號	YH63BKS YH63BKM YH63B
保證期間	自購買日起1年內

### ★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。  
本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

### 〈免費維修規定〉

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

1. 依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
2. 於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
3. 因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
4. 保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
  - (1) 未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
  - (2) 因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
  - (3) 火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
  - (4) 因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
  - (5) 因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
  - (6) 清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
  - (7) 未出示此保證書時。
5. 本保證書僅限台灣國內有效。
6. 本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
7. 本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
8. 免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線  
0800-890250

台灣東陶股份有限公司  
台北市松仁路101號3樓 (c) TEL:(02)8789-0250

2016.10  
YP03106-TW

## 使用說明書 附保證書

# TOTO

## 雙連式衛生紙架


YH63BKS · YH63BKM · YH63B



- 給施工業者的叮嚀  
施工時請務必遵照本使用說明書的內容正確的施工。  
安裝完成後,請將貴公司名稱及安裝完成日期填寫於保證書內,交予客戶保存。
- 給顧客的叮嚀  
請在詳閱本使用說明書後正確的使用。  
本使用說明書內附有產品保證書,請您務必妥善保存。

## 安全注意事項 (為了安全起見請務必遵守下列各項說明)




使用前,請務必詳細閱讀「安全注意事項」後,再正確的進行施工。

- 閱畢之後,請務必收存於使用者可以隨時取閱的地方。
- 以下列圖示區分,說明應遵守內容的種類。
- 本說明書所列出的各種警告標示,是為方便您能安全、正確使用此商品,並防範對您本人及其他使用者造成危害,或因使用不當而導致財產的損失。各標示及其含意如下所示。

標 示	意 義
 <b>警告</b>	若無視此注意內容、錯誤的使用,可能導致人員的死亡或重傷。

	絕對「禁止」的行為。 左圖所示為「禁止拆解」。
	務必執行的「強制」內容。 左圖所示為「務必執行」。




### 安裝上的注意事項

 <b>警告</b>	 <b>禁止</b>	請勿設置於屋外或濕氣較重的場所。建議使用於通風良好的場所。 <b>避免壁面及產品被水淋濕</b> 可能因部材腐蝕導致產品脫落,受傷及相關的重大事故發生。
	 <b>務必執行</b>	安裝壁面請使用厚度12mm以上的合板。 若安裝不良,可能因產品脫落,導致受傷。
		安裝壁面過薄時,請於施工前安裝厚度30mm以上的補強木板,再進行施工。 若安裝不良,可能因產品脫落,導致受傷。
		安裝壁面為磁磚·RC/混凝土時,請使用本公司所指定的固定金具。 若不使用本公司所指定固定金具,可能導致安裝不良,產品脫落,人員受傷。
		請使用內附壁面安裝螺絲(螺絲φ4.5×40) 若安裝不良,可能因產品脫落,導致受傷。
		安裝完畢後,請再次確認產品是否會鬆動。 產品若會鬆動,可能因產品鬆脫、壁面毀損,導致使用者跌倒受傷。

### 安裝請求

- 若壁面不平整,請確保產品與隔板面加入墊片。
- 為了方便更換衛生紙卷,請確保衛生紙架兩側有15mm以上的空間。(限YH63B)

### 使用相關警告事項

 <b>警告</b>	 <b>禁止拆解</b>	說明書記載以外項目,請勿自行拆解。 可能造成故障的原因。
	 <b>禁止</b>	請勿懸吊或靠在產品上。 若安裝不良,可能因產品脫落,導致受傷。
		請勿將衛生紙以外的重物掛在軸心棒上 若安裝不良,可能因產品脫落,導致受傷。

## 使用相關警告事項



**警告**



禁止

操作軸心棒時，請勿施加重力

若安裝不良，可能因產品脫落，導致受傷。

請勿將香煙等火源放置於置物架上方或本體上  
(YH63BKS · BKM(置物架材質:天然木材)時)  
可能造成火災。

請勿用水潑洗商品

可能因部材彎曲或腐蝕，導致產品脫落，人員受傷及相關的重大事故發生。



務必執行

出現破損或鬆動情形時，請立刻停止使用，並洽詢安裝公司、販售店或TOTO維修部門檢查。

可能因產品脫落，導致滑倒受傷及相關的重大事故發生。

使用注意事項


■請使用直徑120mm以下，寬114mm以下，附有衛生紙芯內徑38mm以上的衛生紙卷。

使用無芯衛生紙卷(無中心的部份)時，可能發生無法正常使用的情形。  
衛生紙內側可能纏到軸心棒或軸心棒卡榫等導致故障。


**重要**

## 各部位名稱

〈雙連式衛生紙架附置物架 YH63BKS、YH63BKM〉



〈雙連式衛生紙架 YH63B〉



## 附屬零件的確認

■請確認是否有以下零組件。

附屬零件名稱	型號	YH63BKS	YH63BKM	YH63B
衛生紙架本體		1個	1個	1個
置物架(附安裝金具)		1個 (天然木)	1個 (天然木)	—
壁面安裝螺絲 (螺絲φ4.5×40)		6個	6個	4個

## 固定金具


■固定金具如下。

型號	形狀	內容物
T110D28	φ6×30	塑膠子/20個


\*T110D28 = 20 個 / 組，施工完畢後會有剩餘未用到的塑膠子。

## 商品尺寸

〈雙連式衛生紙架附置物架 YH63BKS、YH63BKM〉



〈雙連式衛生紙架 YH63B〉



## 安裝前準備事項




**警告**

- 安裝壁面請使用厚度12mm以上的合板
- 安裝壁面過薄時，請於施工前安裝厚度30mm以上的補強木板，再進行施工
- 安裝壁面為磁磚·混凝土時，請使用本公司所指定的固定金具


## 安裝位置

■下圖位置為參考值。請依據現場狀況，決定適當的安裝位置。

衛生紙架  
附置物架  
YH63BKS  
YH63BKM



衛生紙架  
YH63B



**重要**

為方便更換衛生紙卷，請確保左右15mm以上的空間。

## 安裝方法

混凝土基礎壁面：塑膠子固定



**警告**

■安裝壁面為磁磚·混凝土時，請使用本公司所指定的零件  
若不使用本公司所指定的固定金具，可能因安裝不良，產品脫落，導致受傷。

①安裝位置決定後，開φ6mm深度50mm的塑膠子預留孔。

注1

②將塑膠子輕輕敲入預留孔內。

③依置物架、衛生紙架的順序，使用螺絲固定。



**警告**

■安裝完畢後，請再次確認產品不會鬆動。  
產品若會鬆動，可能因產品鬆脫、壁面毀損，導致使用者跌倒受傷。

- 注1：請使用可鑽出φ6mm預留孔的電鑽。  
鑽頭的刀刃尺寸過大時，易造成中心偏離或無法確實固定情形發生。
- 注2：請使用可鑽出φ3mm預留孔的電鑽。  
鑽頭的刀刃尺寸過大時，易造成中心偏離或無法確實固定情形發生。
- 注3：請注意，請避免合板、或磁磚等破損，確實鎖緊螺絲。

輕隔間基礎壁面：內附螺絲固定

※雙連式衛生紙架 (YH63B) 沒有置物架。



**警告**


■安裝時，請使用附屬壁面安裝螺絲(φ4.5×40)  
若安裝不良，可能因產品脫落，導致受傷。

①請於施工前，事先在衛生紙架安裝位置設置鐵板(1.2mm~1.6mm，現場準備)。


②中心位置決定後，開φ3mm的螺絲預留孔。

注2

③使用2根附屬螺絲固定置物架上方的孔。注3




④使用4根衛生紙架附屬螺絲固定。注3



## 使用方法

■衛生紙卷安裝方法

- ①將切紙板向上拿起至發出「喀擦」的聲音。
- ②將軸心棒向前拉出。
- ③放入衛生紙卷，押回原來的位置。
- ④將切紙板放下，完成安裝。




■衛生紙撕下方法

〈單手撕下功能〉

抓住衛生紙，向上撕起。  
不須按壓切紙板。

※可能因衛生紙的材質、或撕下的方法，有不易撕下的時候。



## 日常清潔保養

一般清潔保養方法

●請以沾水(或溫水)後擰乾的柔軟布料，擦去髒污。

嚴重髒污時的清潔保養方法

●請以柔軟布料沾取適量稀釋過的中性清潔劑擦拭後，再以沾水擰乾軟布，將水份擦拭乾淨。

清潔保養時的注意事項

請勿使用以下會損傷商品表面的物品。

- 酸性清潔劑、鹼性清潔劑、含氯漂白劑
- 稀釋劑、揮發劑等有機溶劑
- 去污劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等

