

# NEOREST 全自動馬桶功能比較表

|   |  | NX2 / NX1  | XH1   | AH  | DH  |
|---|--|--|---|---|---|
| 機型  | 型號   |   |  |  |  |
|   | 功能   |  |   |   |   |
| 遙控器   | 遙控器  | <br>NX2專用遙控棒<br><br>NX1專用遙控棒 |  |  |  |
| 清潔功能  |  Actilight                            | ●<br>(NX1無)  | —   | —   | —   |
|   |  電解除菌水馬桶清潔<br>如廁後及待機八小時未使用<br>自動噴灑    | ●  | ●   | ●   | —   |
|   |  電解除菌水噴嘴清潔<br>如廁後及待機八小時未使用<br>自動噴灑    | ●  | ●   | ●   | ●   |
|  前噴霧<br>如廁前濕潤馬桶<br>強化喜貼心防污效果 | ●  | ●  | ●   | ●   |   |
| 環保功能  |  洗淨水量                               | 大3.8L<br>小3.0L   | 大3.8L<br>小3.0L  | 大3.8L<br>小3.3L / eco3.0L  | 大3.8L<br>小3.3L / eco3.0L  |
| 洗淨功能  |  下身寬廣洗淨<br>以溫水輕柔洗淨                  | ●  | ●   | ●   | —   |
| 清掃功能  |  緣弧WASHLET<br>將機能部位和馬桶線條一體化<br>方便打掃 | ●  | ●   | ●   | —   |
|   |  簡潔側板<br>不易清洗的給水部等<br>完全收納在側板內      | 陶器一體成型   | 陶器一體成型  | ●   | ●   |
|   |  完成清潔<br>清掃完會噴上電解除菌水                | ●  | ●   | ●   | —   |
| 舒適功能  |  降低水封高度<br>減低如廁時的水花飛濺，<br>並便於檢便     | ●  | —   | ●   | —   |
|   |  柔和燈光<br>站立在馬桶前<br>Washlet自動照射出柔和燈光 | ●  | ●   | ●   | —   |

## 共通功能

| 共通功能 |  |  |  |   |
|------|--|--|--|---|
| 洗淨功能 |  <p><b>柔和洗淨</b><br/>以柔和水流洗淨臀部</p>                   | 清潔功能   |  <p><b>噴嘴自動洗淨</b><br/>常保噴嘴乾淨</p>                       |   |
|      |  <p><b>臀部洗淨</b><br/>以溫水舒暢洗淨</p>                     |  |  <p><b>自動強力除臭</b><br/>使用後自動切換為強力除臭</p>                 |   |
|      |  <p><b>下身洗淨</b><br/>以溫水輕柔洗淨</p>                     |  |  <p><b>喜貼心「抗污釉」技術</b><br/>TOTO獨創技術<br/>讓表面光滑不沾污</p>    |   |
|      |  <p><b>震動模式</b><br/>噴嘴前後反覆移動洗淨<br/>洗淨範圍更廣</p>       |  |  <p><b>抗菌</b><br/>便座、便蓋、操作部位<br/>皆採用抗菌樹脂</p>           |   |
|      |  <p><b>按摩模式</b><br/>水勢強弱交錯，單點洗淨</p>                |  |  <p><b>龍捲式洗淨</b><br/>以龍捲水流徹底強力洗淨</p>                  |   |
|      |  <p><b>洗淨位置調節</b><br/>可前後調整噴嘴的位置</p>              |  |  <p><b>防污便座</b><br/>讓髒污難以附著</p>                      |   |
|      |  <p><b>水勢調節</b><br/>水勢強弱可五段調節</p>                 |  |  <p><b>抗污白晶噴嘴</b><br/>讓髒污難以附著</p>                    |   |
| 舒適功能 |  <p><b>溫熱便座</b><br/>天氣冷時臀部也不受寒</p>                | 環保功能   |  <p><b>運轉開關</b><br/>勤快開關更省電<br/>(NX系列無此功能)</p>       |   |
|      |  <p><b>遙控器馬桶洗淨</b><br/>手指一按馬桶洗淨OK</p>             |  |  <p><b>定時省電</b><br/>可設定3、6、9小時省電<br/>(依各個機種設置為主)</p> |   |
|      |  <p><b>就座開關</b><br/>就座即開始動作</p>                   |  |  <p><b>智慧省電</b><br/>使用頻率低的時段進行節電<br/>(依各個機種設置為主)</p> |   |
|      | 其他   |  <p><b>自動馬桶洗淨</b><br/>使用後馬桶自動洗淨</p>                                 | 清掃功能   |  <p><b>緣弧馬桶</b><br/>去除馬桶內緣凹槽打掃輕鬆</p>                                      |
|      |  |  <p><b>自動開關</b><br/>接近馬桶時便蓋自動掀開<br/>離開時自動關閉</p>                     |  |  <p><b>機能部位升降清潔</b><br/>側面把手拉出輕轉，Washlet<br/>即往上升高<br/>(陶器一體成型機種無此功能)</p> |
|      |  |  <p><b>便座、便蓋遙控開閉</b><br/>不必接觸便蓋<br/>以遙控器開閉便座和便蓋<br/>(依各個機種設置為主)</p> |  |  <p><b>噴嘴清潔功能</b><br/>噴嘴伸出簡單清潔</p>  |
|      |  |  <p><b>暖風烘乾</b><br/>讓臀部乾爽</p>                                       |  |  <p><b>便蓋拆卸</b><br/>簡單拆卸易打掃<br/>(陶器一體成型機種無此功能)</p>                        |
| 其他   |  <p><b>停電時手動裝置</b><br/>即使停電<br/>還是能洗淨馬桶，安心的使用</p> |  |  |   |