


一體形全自動馬桶功能比較表

		NX2 / NX1	XH1	AH	AH	RH	DH	DH	G2	共通功能			
機型	型號	CES901K VG CES900 VG	CES992	CES9788WT	CES9787WT	CES9768WT	CES9575T	CES9574T	CES9433WT				
	功能												
遙控器	遙控器	 NX2專用遙控棒  NX1專用遙控棒											
清潔功能	 Actilight	● (NX1無)	—	—	—	—	—	—	—				
	 電解除菌水馬桶清潔 如廁後及待機八小時未使用 自動噴灑	●	●	●	●	●	—	—	—				
	 電解除菌水噴嘴清潔 如廁後及待機八小時未使用 自動噴灑	●	●	●	●	●	●	●	●				
	 前噴霧 如廁前濕潤馬桶 強化喜貼心防污效果	●	●	●	●	●	●	●	●				
環保功能	 洗淨水量	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.3L/eco3.0L	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.3L/eco3.0L	大4.8L 小3.0L				
	洗淨功能	 下身寬廣洗淨 以溫水輕柔洗淨	●	●	●	●	●	—	—	—			
 按摩模式 水勢強弱交錯，單點洗淨		●	●	●	●	●	●	●	—				
 個人設定		●	●	●	—	●	●	—	—				
清掃功能	 緣弧WASHLET 將機能部位和馬桶線條一體化方便打掃	●	●	●	●	●	—	—	—				
	 簡潔側板 不易清洗的給水部等 完全收納在側板內	陶器一體形	陶器一體形	●	●	●	●	●	●	陶器一體形			
	 完成清潔 清掃完會噴上電解除菌水	●	●	●	●	●	—	—	—				
舒適功能	 降低水封高度 減低如廁時的水花飛濺， 並便於檢便	●	—	●	●	●	—	—	—				
	 柔和燈光 站立在馬桶前WASHLET自動 照射出柔和燈光	●	●	●	●	●	—	—	—				
洗淨功能	洗淨功能	 臀部柔和洗淨 以柔和水流洗淨臀部 (G2為柔和洗淨)									清潔功能	 噴嘴自動洗淨 常保噴嘴乾淨	
		 臀部洗淨 以溫水舒暢洗淨										 除臭 使用後可切換為強力除臭	
		 下身洗淨 以溫水輕柔洗淨										 喜貼心「抗污釉」技術 TOTO獨創技術 讓表面光滑不沾污	
		 震動模式 噴嘴前後反覆移動洗淨 洗淨範圍更廣										 抗菌 便座、便蓋、操作部位 皆採用抗菌樹脂	
		 洗淨位置調節 可前後調整噴嘴的位置										 龍捲式洗淨 以龍捲水流徹底強力洗淨	
		 水勢調節 水勢強弱可五段調節										 防污便座 讓髒污難以附著	
												 抗污白晶噴嘴 讓髒污難以附著	
												 溫熱便座 天氣冷時臀部也不受寒	
												 遙控器馬桶洗淨 手指一按馬桶洗淨OK	
												 運轉開關 動快開關更省電 (NX、G2系列無此功能)	
舒適功能	舒適功能	 就座開關 就座即開始動作									 定時省電 可設定6、9小時省電 (XH1為3、6、9小時)		
		 自動馬桶洗淨 使用後馬桶自動洗淨									 智慧省電、超級智慧省電 使用頻率低的時段進行節電 (依各個機種設置為主)		
		 自動掀蓋 接近馬桶時便蓋自動掀開 離開時自動關閉									 緣弧馬桶 去除馬桶內緣凹槽打掃輕鬆		
		 便座、便蓋遙控開閉 不必接觸便蓋 以遙控器開閉便座和便蓋 (依各個機種設置為主)									 機能部位升降清潔 側面把手拉出輕轉， WASHLET即往上升高 (陶器一體形機種無此功能)		
		 暖風烘乾 讓臀部乾爽									 噴嘴清潔功能 噴嘴伸出簡單清潔		
其他	其他	 停電時手動裝置 即使停電還是能洗淨馬桶， 安心的使用									 便蓋拆卸 簡單拆卸易打掃 (陶器一體形機種無此功能)		