WASHLET® + 功能比較表

機型	功能 \ 圖片	全自動馬桶		自動洗淨馬桶		自動掀蓋馬桶		一般式樣	
		CCW923F3A	CCW288F3A	CCW923F1A	CCW288F1A	CCW923F3N	CCW288F3N	CCW923F1N	CCW288F1N
		CCW887F3A	CCW889F3A	CCW887F1A	CCW889F1A	CCW887F3N	CCW889F3N	CCW887F1N	CCW889F1N
環保功能	洗淨水量	6.0L (CCW923F3A) 4.8L (CCW887F3A)	4.8L (CCW288F3A) 4.8L / 3.0L (CCW889F3A)	6.0L (CCW923F1A) 4.8L (CCW887F1A)	4.8L (CCW288F1A) 4.8L / 3.0L (CCW889F1A)	6.0L (CCW923F3N) 4.8L (CCW887F3N)	4.8L (CCW288F3N) 4.8L / 3.0L (CCW889F3N)	6.0L (CCW923F1N) 4.8L (CCW887F1N)	4.8L (CCW288F1N) 4.8L / 3.0L (CCW889F1N)
舒適功能	自動馬桶洗淨 使用後馬桶自動洗淨	●		●		—		—	
	自動掀蓋 接近馬桶時便蓋自動掀開離開時自動關閉	●		—		●		—	
	便座遙控開閉 以遙控器開閉便座	●		—		●		—	
	暖風烘乾 讓臀部乾爽	●		—		●		—	
	柔和燈光 站立在馬桶前WASHLET自動照射出柔和燈光	●		—		●		—	

共通功能

清潔功能

- 喜貼心「抗污釉」
TOTO獨創技術
讓表面光滑不沾污
- 龍捲式洗淨
以龍捲水流徹底強力洗淨
- 電解除菌水馬桶清潔
如廁後及待機八小時未使用自動噴灑
- 電解除菌水噴嘴清潔
如廁後及待機八小時未使用自動噴灑
- 前噴霧
如廁前濕潤馬桶
強化喜貼心防污效果
- 除臭
使用後可切換為強力除臭
- 噴嘴自動洗淨
常保噴嘴乾淨
- 抗菌
便座、便蓋、操作部位皆採用抗菌樹脂

清潔功能

- 防污便座
讓髒污難以附著
- 抗污白晶噴嘴
讓髒污難以附著

環保功能

- 定時省電
可設定6、9小時省電
- 智慧省電
使用頻率低的時段進行節電
- 超級智慧省電
依照使用頻率自動進行節電或切電

洗淨功能

- 臀部洗淨
以溫水舒暢洗淨
- 臀部柔和洗淨
細微水珠般的淋浴狀出水
- 下身洗淨
以溫水輕柔洗淨

洗淨功能

- 下身寬廣洗淨
以溫水輕柔洗淨
- 震動模式
噴嘴前後反覆移動洗淨洗淨範圍更廣
- 按摩模式
水勢強弱交錯，單點洗淨
- 洗淨位置調節
可前後調整噴嘴的位置
- 水勢調節(強/弱)
水勢強弱可五段調節
- 個人設定
依個人喜好設定使用者專屬模式

清掃功能

- 完成清潔
清掃完會噴上電解除菌水
- 緣弧WASHLET
將機能部位和馬桶線條一體化方便打掃

清掃功能

- 噴嘴清潔功能
噴嘴伸出簡單清潔
- 便蓋拆卸
簡單拆卸易打掃
- WASHLET單鍵拆卸

舒適功能

- 溫熱便座
天氣冷時臀部也不受寒
- 溫度調節
(水溫/便座)
- 就座開關
就座即開始動作
- 無線遙控器
觸控操作，符合人體工學設計，單手即可輕易使用