

### A. 安裝臉盆及臉盆短腳 (依型號不同, 圖示與現物形狀略有差異)

1. 於牆面上的掛鉤板下方橢圓孔劃記及鑽孔。  
注意：尺寸請參考商品尺寸圖

2. a. 下方橢圓孔打入塑膠子, 放上掛鉤板再鎖緊螺絲。  
b. 臉盆放掛鉤板上, 校正螺絲位置使臉盆至水平位置。  
c. 上方圓孔劃記後, 取下臉盆、螺絲、掛鉤板, 再鑽孔。  
d. 上方圓孔打入膨脹螺絲。放上掛鉤板先鎖緊下方螺絲, 再依序放膨脹螺絲的墊片及鎖緊螺母。

3. 臉盆放掛鉤板上, 並於牆面上劃記。  
注意：使用水平儀校正臉盆至水平位置

4. 取下臉盆後, 於牆面上鑽孔及打入塑膠子。

5. 安裝龍頭及排水金具, 並參考龍頭說明書。  
注意：排水金具及臉盆排水口連接要牢固, 並使用矽利康或止洩帶

6. 安裝臉盆、螺絲, 校正臉盆至水平位置並鎖緊。

7. 依照步驟1~6安裝臉盆後, 將短腳靠著臉盆並劃線作安裝螺絲記號, 再移開短腳。

8. 於牆面上鑽孔, 打入膨脹螺絲後, 取下墊片及螺母。

9. 安裝排水P彎及進水軟管。  
注意：排水P彎及牆壁的排水孔連接要牢固, 並使用阿比股避免漏水等不良狀況產生。

10. 安裝臉盆短腳, 依序放入墊片、螺母並鎖緊固定。

### B. 安裝臉盆長腳 (依型號不同, 圖示與現物形狀略有差異)

1. 因地板可能有不平整處, 安裝前請先將長腳放置安裝處, 再將臉盆放置長腳上。然後劃線作安裝螺絲記號完後, 將臉盆及長腳移開, 依照臉盆安裝步驟1~6進行安裝臉盆。  
(圖為示意圖, 金具請使用該臉盆搭配之金具)

2. 安裝排水P彎及進水軟管。  
注意：排水P彎及牆壁的排水孔連接要牢固, 並使用阿比股避免漏水等不良狀況產生。

3. 安裝臉盆長腳並固定。

- 注意：
1. 安裝時請依照安裝說明書施工。
  2. 為避免發生掉落、搖晃, 安裝時, 請務必確實固定, 並安裝長腳或短腳。
  3. 搭配長、短腳時, 安裝尺寸有部分不同, 詳細尺寸請參考各別尺寸承認圖。
  4. 安裝搭配腳柱的臉盆時, 用戶另外選配, 還需要標出腳柱在地面的正確位置。
  5. 臉盆搭配長腳安裝前, 請將臉盆靠著長腳, 再行畫線及安裝。
  6. 請確認長腳施工後有無晃動的情況。
  7. 請勿對長腳施加壓力, 易因外力而傾倒或破損。
  8. 請定期檢查長腳狀況, 若有晃動時請重新固定; 臉盆或長腳如有裂痕時應即更換。
  9. 初次使用時須確認臉盆與牆壁是否保持密合; 鑽孔孔徑與螺栓是否安裝精確; 螺栓鎖緊處是否暗裂(龜裂)
- ※ 服務專線：0800-890-250