

washLēT® 溫水洗淨便座功能比較表

機型	型號	F3 瞬間加熱式	F1 瞬間加熱式	C5 儲溫水式	SR系列 儲溫水式	S2 D型 瞬間加熱式	C2 儲溫水式	SⅢ / SⅢ D型 儲溫水式	SⅠ 儲溫水式	共 通 功 能			
													
		TCF4911TR TCF4911ETR	TCF4931TR TCF4931ETR	TCF24410ATW TCF24460ATW	TCF6531TR TCF6530TR	TCF33420ATW	TCF23410ATW TCF23460ATW TCF23310ATW TCF23360ATW	TCF6631TR TCF6632TRX1	TCF6601TR				
清潔功能	遙控器					—	—	—	—				
	 電解除菌水馬桶清潔	●	●	—	—	—	—	—	—	 抗菌 便座、便蓋、操作部位 皆採用抗菌樹脂	 噴嘴自動洗淨 常保噴嘴乾淨		
	 電解除菌水噴嘴清潔	●	●	●	—	●	●	—	—			 防污便座 讓髒污難以附著	 抗污白晶噴嘴 讓髒污難以附著
	 除臭 使用後可切換為強力除臭	●	●	●	●	●	● TCF23310ATW 無 TCF23360ATW 無	●	—				
 前噴霧 如廁前濕潤馬桶 強化喜貼心防污效果	●	●	●	●	●	●	●	●					
功能環保	 超級智慧省電 依照使用頻率 自動進行節電或切電	●	●	—	—	—	—	—	—	 定時省電 可設定6、9小時省電	 智慧省電 使用頻率低的時段進行節電		
	 下身寬廣洗淨 以溫水輕柔洗淨	●	●	—	—	—	—	—	—				
洗淨功能	 按摩模式(強/弱) 水勢強弱交錯，單點洗淨	●	●	●	—	●	—	—	—	 臀部洗淨 以溫水舒暢洗淨	 下身洗淨 以溫水輕柔洗淨		
	 個人設定 依個人喜好設定使用者 專屬模式	●	●	●	—	—	—	—	—			 臀部柔和洗淨 細微水珠般的淋浴狀出水 (依各型號設置為準)	 震動模式 噴嘴前後反覆移動洗淨 洗淨範圍更廣
	 完成清潔 清掃完會噴上電解除菌水	●	●	—	—	—	—	—	—				
 緣弧WASHLET	●	●	—	—	—	—	—	—	 洗淨位置調節 可前後調整噴嘴的位置				
 無縫便座 易於維持清潔，不卡髒污	—	—	●	—	●	●	—	—					
舒適功能	 自動掀蓋 接近馬桶時便蓋自動掀開 離開時自動關閉	●	—	—	—	—	—	—	—	 噴嘴清潔功能 噴嘴伸出簡單清潔	 便蓋拆卸 簡單拆卸易打掃		
	 便座遙控開閉 以遙控器開閉便座	●	—	—	—	—	—	—	—			 本體單鍵拆卸	
	 無線遙控器 觸控操作，符合人體工學 設計，單手即可輕易使用	●	●	●	●	—	—	—	—				
	 柔和燈光 站立在馬桶前，感應器啟動 WASHLET自動照射出柔和 燈光	●	—	—	—	—	—	—	—	 溫度調節(水溫/便座)	 溫熱便座 天氣冷時臀部也不受寒		
	 暖風烘乾 讓臀部乾爽	●	—	●	●	●	● TCF23310ATW 無 TCF23360ATW 無	●	—				