

# WASHLET® 溫水洗淨便座功能比較表

機型	功能	型號								
		F3 瞬間加熱式	F1 瞬間加熱式	S2 D型 瞬間加熱式	C5 儲溫水式	C2 儲溫水式	SR系列 儲溫水式	C2 儲溫水式	S1 儲溫水式	
										
		TCF4911TR TCF4911ETR	TCF4931TR TCF4931ETR	TCF33420ATW	TCF24410ATW TCF24460ATW	TCF23410ATW TCF23460ATW TCF23310ATW TCF23360ATW	TCF6530TR	TCF23710ATW	TCF6601TR	
	遙控器			—		—		—	—	
清潔功能	 電解除菌水馬桶清潔	●	●	—	—	—	—	—	—	
	 電解除菌水噴嘴清潔	●	●	●	●	●	—	—	—	
	 除臭 (除臭/強力除臭;自動強力除臭)	●	●	●	●	● TCF23310ATW 無 TCF23360ATW 無	●	—	—	
	 前噴霧 如廁前濕潤馬桶 強化喜貼心防污效果	●	●	●	●	●	●	●	●	
功能環保	 超級智慧省電 依照使用頻率 自動進行節電或切電	●	●	—	—	—	—	—	—	
	洗淨功能	 柔和，臀部柔和洗淨 細微水珠般的淋浴狀出水 (依各型號設置為準)	●	●	●	●	●	●	—	●
 下身寬廣洗淨 以溫水輕柔洗淨		●	●	—	—	—	—	—	—	
 按摩模式(強/弱) 水勢強弱交錯，單點洗淨		●	●	●	●	—	—	—	—	
 個人設定 依個人喜好設定使用者 專屬模式		●	●	—	●	—	—	—	—	
清掃功能	 完成清潔 清掃完會噴上電解除菌水	●	●	—	—	—	—	—	—	
	 緣弧WASHLET	●	●	—	—	—	—	—	—	
	 無縫便座 易於維持清潔，不卡髒污	—	—	●	●	●	—	—	—	
舒適功能	 自動掀蓋 接近馬桶時便蓋自動掀開 離開時自動關閉	●	—	—	—	—	—	—	—	
	 便座遙控開閉 以遙控器開閉便座	●	—	—	—	—	—	—	—	
	 無線遙控器 觸控操作，符合人體工學 設計，單手即可輕易使用	●	●	—	●	—	●	—	—	
	 柔和燈光 站立在馬桶前，感應器啟動 WASHLET自動照射出柔和 燈光	●	—	—	—	—	—	—	—	
	 暖風烘乾 讓臀部乾爽	●	—	●	●	● TCF23310ATW 無 TCF23360ATW 無	●	—	—	

共通功能	
清潔功能	 抗菌 便座、便蓋、操作部位 皆採用抗菌樹脂
	 噴嘴自動洗淨 常保噴嘴乾淨
	 防污便座 讓髒污難以附著
	 抗污白晶噴嘴 讓髒污難以附著
環保功能	 定時省電 可設定6、9小時省電
	 智慧省電 使用頻率低的時段進行節電
洗淨功能	 臀部洗淨 以溫水舒暢洗淨
	 下身洗淨 以溫水輕柔洗淨
	 震動模式 噴嘴前後反覆移動洗淨 洗淨範圍更廣
	 洗淨位置調節 可前後調整噴嘴的位置
	 水勢調節(強/弱) 水勢強弱可五段調節
清掃功能	 噴嘴清潔功能 噴嘴伸出簡單清潔
	 便蓋拆卸 簡單拆卸易打掃
	 本體單鍵拆卸
舒適功能	 溫度調節(水溫/便座)
	 溫熱便座 天氣冷時臀部也不受寒
舒適功能	 就座開關 就座即開始動作