


## 臉盆用 三孔混合龍頭

型號

TLG01201型、TLG02201型  
TLG03201型、TLG04201型  
TLS01201型、TLS02201型



- ◆感謝您選購TOTO臉盆用三孔混合龍頭。  
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆請務必確認保證書內是否已記入安裝店名、  
安裝日等事項。
- ◆本說明書內附保證書，請務必妥善保存。  
必要時請多加利用。

### | 前言

安全上注意事項.....	1 ~ 5
各部位名稱.....	6

### | 使用方法

使用方法.....	7
預防凍結的方法.....	8

### | 清潔保養

日常清潔保養.....	9~ 10
定期檢查.....	11

### | 疑難排解

疑似故障.....	12
售後服務.....	13 ~ 14

保證書.....	封底
----------	----

# 安全上注意事項(為安全起見 請務必遵守)

使用前，請先詳閱本「安全上注意事項」後，正確使用。


- 閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。
- 為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

標 示	意 義
 <b>警告</b>	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 <b>注意</b>	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。


■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。




依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

 <b>禁 止</b>	<p><b>請勿使用溫度超過85°C以上的熱水</b></p> <p>若使用超過85°C以上的高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷，或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p> <p> 85°C以下</p>
	<p><b>請勿讓幼童單獨使用</b></p> <p>可能導致燙傷・受傷。</p> <p></p>

## ! 警告

 <b>禁止分解</b>	<p><b>本說明書中記載的項目以外請勿分解</b></p> <p>可能導致破損造成燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p>	
 <b>禁止碰觸</b>	<p><b>使用高溫熱水時，請勿直接觸摸出水管</b></p> <p>可能因出水管處於高溫狀態導致燙傷。</p>	
	<p><b>使用熱水時，請務必先打開冷水側旋鈕後，再慢慢打開熱水側旋鈕調整至希望的溫度</b></p> <p>先打開熱水側可能因高溫出水導致燙傷。</p>	
 <b>務必執行</b>	<p><b>使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適溫</b></p> <p>高溫出水可能導致燙傷。</p>	
	<p><b>關閉熱水時，請務必由熱水側旋鈕開始關閉</b></p> <p>可能於下次使用時，因殘留於龍頭內的高溫熱水流出導致燙傷。</p>	

## ! 警告


<b>務必執行</b>	<p><b>使用完高溫熱水後，請讓冷水短暫流出一段時間</b></p> <p>下次使用時，殘留在龍頭內的高溫熱水流出，可能導致燙傷。</p> <p><b>請慢慢地轉動熱水側旋鈕把手</b></p> <p>突然轉動可能因溫度急速上升導致燙傷。</p> <p><b>請定期(1年2次)檢查配管周圍，確認有無漏水或鬆脫</b></p> <p>若因為劣化・磨損等造成零件破損，可能導致燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p> <p><b>冷水水壓請務必高於或等於熱水水壓 另外將熱水側加壓時，也請務必低於冷水側</b></p> <p>若熱水水壓高於冷水水壓，會變得無法正常調節溫度，可能導致燙傷。</p>	   
-------------	---	--

## ⚠ 注意



### 請勿施予重力或撞擊


可能導致破損、或漏水弄濕家具設備等財物。



禁 止

### 使用解冰機時（對凍結的水管等進行通電的解凍裝置），請勿對龍頭通電


可能因龍頭發熱、破損，導致漏水弄濕家具設備等財物損失。



務必執行

### 長時間不使用時，請關閉止水栓或配管部的給水總開關

可能導致漏水等意外事故。




### 若使用於可能凍結之場所，確實進行預防凍結動作

可能因零件破損，導致漏水弄濕家具設備等財物損失。






### 使用於可能凍結之場所時，請同時對配管及龍頭進行排水動作

可能因零件破損，導致漏水弄濕家具設備等財物損失。




## ⚠ 注意

禁 止	<b>鬆脫等異常時，請勿原狀放置</b> 若鬆脫等異常後放置，零件的破損和電鍍零件的表面破裂，有可能會導致受傷。 萬一，發現零件破損和電鍍破裂的場合，請立刻委託維修。	
	<b>電鍍部分，請勿撞擊、過度施力操作</b> 電鍍的表面破裂，有可能會導致受傷。 萬一，電鍍的表面破裂的場合，請立刻委託維修。	
	<b>請勿使用中性清潔劑以外的產品</b> 若使用中性清潔劑以外的產品時，有可能會導致變色和破損。	
	<b>請勿讓化妝品等附著在龍頭上</b> 卸妝油、髮蠟、洗面乳、染髮劑等若附著在樹脂製零件上放置後，有可能導致變色或破損。 萬一，若附著的場合，請立即使用水清洗。	

# 各部位名稱

前言



※依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

# 使用方法

## 流量・溫度調節的方法

2 热水側



1. 將冷水側把手向左側(順時針)轉動。


2. 將熱水側把手向右側(逆時針)轉動，  
以調節流量・溫度。

由熱水側開始轉動可能因突然的高溫  
熱水流出導致燙傷。

使用方法

## 停止冷水(熱水)出水

1 热水側



1. 勿必先由熱水側的把手向左側  
(順時針)方向轉動。

2. 將冷水側的把手向右側(逆時針)  
方向轉動。

※若先轉動冷水側，可能會因高溫出水  
導致燙傷。

※請慢慢操作把手。  
否則可能產生水錘現象。

注意

「水錘現象」意即急速關水時發出「咚」的聲音之現象，  
並非龍頭不良。因為有可能導致配管損傷或漏水等，請注意慢慢關閉把手，避免  
水錘現象發生。

# 預防凍結方法

(使用於可能產生  
凍結場所)

- ◎龍頭若凍結可能導致零件破損、或漏水。
- ◎若因凍結所導致破損，即使於保固期間，仍屬收費修理。
- ◎長時間不使用時的驟冷防範，請進行預防凍結。
- ◎可能產生凍結的場合，請勿讓龍頭周邊的溫度低於0°C以下。  
若降至冰點以下，請依以下手續處理。

## 使用於一般場所

使用於可能產生凍結之場所，可依以下處置方法預防凍結。


- 由龍頭排出少量的水。
- 配管部等用保溫材包覆。

## 使用於寒冷地帶

進行龍頭內的排水作業前，請務必進行配管內的排水。  
若沒有進行配管內的排水，龍頭內的水沒有充分的排盡，  
有可能會導致凍結。

重  
要

請依以下順序進行排水動作。




1. 由配管部的排水栓等停止通水，進行排水。

若不知配管總開關及排水栓時，  
請洽詢施工業者。

2. 將熱水・冷水側的把手全開將龍頭內的水排掉。

## 再次給水的場合



確認切換桿是否已經下降後，  
將熱水・冷水側的把手關閉後，  
(未出水的狀態)，再次進行給水。

清潔保養

# 日常清潔保養

## 使用布料的清潔保養

### ●輕微髒污的情形時

請以沾水(或溫水)後擰乾的柔軟布料，擦去髒污。




### ●嚴重髒污的情形時

請以柔軟布料沾取適量稀釋過的浴室用中性清潔劑擦拭後，以水清洗再擦乾。


### 請求

請勿使用會損傷龍頭表面的物品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑  
有可能導致龍頭表面變色，樹脂零件破損。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑  
有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- 去污劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等  
會造成龍頭表面受傷。



## 出水口的清潔保養



1. 將起泡頭旋轉拆下。  
請使用開閉工具拆下。
2. 若起泡頭阻塞著垃圾或髒污，  
請使用牙刷等物清除。
3. 安裝起泡頭。


※請注意，分解時，請勿遺失零件。  
※請注意起泡頭的方向。



# 定期檢查

為讓您安全・舒適地使用，請進行以下的定期檢查。

## 配管周圍的漏水(一年2次以上)



### 確認配管周圍有無漏水。

若因劣化・磨損等造成零件破損，可能導致受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。

漏水的情形時，請關閉止水栓或給水總開關  
洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO  
免付費服務專線。

TEL : 0800-890-250

## 本體部的鬆脫(一年2次)



### 確認商品有無鬆脫等異常。


配管周圍若有鬆脫的情形下持續使用時，  
會對配管造成負荷，而導致漏水。

還有鬆脫等的異常持續放置後，零件的破損  
和電鍍零件表面破裂，有可能導致受傷。

若依然有鬆脫時，請洽詢原購買的販售店、  
安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL : 0800-890-250

## 切換桿的操作性(一個月1次以上)



### 上下操作切換桿。

切換桿若長期未操作的狀態下，進行使用時，  
有可能會無法動作。

請操作數次，確認是否可以順利動作。


若無法動作的場合，請洽詢原購買的販售店、  
安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL : 0800-890-250

# 疑似故障時

## 緊急止水的方法

配管周圍的漏水或水流不止等緊急情況時，請依下圖要領關閉止水栓或給水總開關。



關閉總開關。

### ●以下情形時，並非故障。

委託修理之前，請確認以下事項。

若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。  
TEL : 0800-890-250 詳細內容請參閱售後服務(P.20)。

疑難排解

委託修理之前			
現象	建議檢查之處	處置方法	頁數
無法止水	把手是否全關？	把手轉至止水位置為止。	7頁
流量小	把手是否完全打開？	操作把手調整流量。	7頁
	與瓦斯熱水器組合安裝使用時，能力切換式的熱水器是否設定至適當能力？	請將瓦斯熱水器的能力設定至適當能力。	—
只出冷水	熱水器供給的熱水是否充足？	確認熱水器的設定溫度・動作。	—
溫度不易調節	熱水器供給的熱水是否充足？	確認熱水器的設定溫度・動作。	—

# 售後服務

使用年數

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

▲  
安裝日

客戶進行日常清潔保養・檢查

消耗性零件的更換

檢討購買  
更換

磨損、品質劣化零件的更換

(依內容不同請洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO)

疑難排解

【委託維修前，請先確認「疑似故障時」(P.12)!】

## 保證書（本說明書的封底即為保證書）

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請確認保證書。

## 關於保證

### ●保證期間中

依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。

### ●保證期間過後

經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。  
→請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」(P.21)。

## 關於零件的更換

免費維修所更換的零件・商品為台灣TOTO所有。

## 修補用零件的供給期間

本商品的修補用零件（維持功能上不可欠缺的零件，使用期間中需要更換的可能性大之物品）的供給期間為製造中止後7年。

## 磨損・劣化零件的更換

- 閥及墊片如果磨損・劣化可能導致漏水。  
此情形時，該零件需要更換。
- 磨損・劣化零件的更換請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。  
TEL：0800-890-250

## 委託維修時


### 【委託修理單位】

原購買的販售店、安裝公司或  
台灣TOTO免付費服務專線。  
TEL：0800-890-250

### 【需要聯繫的內容】

- ①住址、姓名、電話號碼
- ②商品名 ③型號 ④安裝日
- ⑤故障內容、異常情形  
(何處漏水等)
- ⑥希望到府維修日期

型號請確認貼於  部分的標籤。



### 【不明白之處及維修相關洽詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

## 維修費用的構成明細 <委託TOTO維修の場合>

根據修理可以維持商品功能的情況下，由所要求的修理狀況付費。

標準修理費用由 **技術費** + **零件費** + **出差費** 構成。

但是，補修用性能零件的保固期限已過的商品，為無法修理。









