


TOTO

兒童用臉盆

型號 **SK300型**



◆感謝您選購TOTO兒童用臉盆。
請詳細閱讀本說明書後，正確地使用。

◆請務必確認保證書內已填入安裝店名、販賣店名、安裝日、購買日等事項。

◆請務必妥善保存本說明書。必要時，請詳細閱讀。

◆產品其它配件的相關內容，請詳細閱讀各別內附的使用說明書。

使用說明書 附保證書

前言

各部位名稱·····	2
安全注意事項·····	3
使用注意事項·····	4

使用方法

龍頭使用方法·····	5
浴櫃使用方法·····	5


清潔保養

臉盆的清潔保養·····	6
浴櫃的清潔保養·····	6
龍頭、排水金具的清潔保養·····	7
排水管的清潔保養·····	7

疑難排解


調整浴櫃的門·····	8
定期檢查·····	10
疑似故障時·····	11
售後服務·····	13
商品規格·····	14
保證書·····	15

各部位名稱



浴櫃內部

兒童用把手龍頭



安全注意事項

請詳細閱讀「安全注意事項」後，正確使用本商品。

 產品其它配件的相關內容，請詳細閱讀各別內附的使用說明書。

各標示及其含意



注意

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財產(※)損失。



絕對「禁止」的內容。



務必執行的「強制」內容。

※財產損失是指損害擴及房屋、設備與家畜、寵物。



注意



禁止

- 請勿坐在臉盆上方
否則，可能導致瓷器破損或人員受傷。
- 請勿將滾燙熱水倒入臉盆內
若倒入滾燙熱水，可能造成瓷器破損，導致受傷或漏水弄濕家具設備等財產損失。
- 若臉盆出現裂痕或破裂時，請絕對不可觸摸破損部位
否則，可能因破損部位導致受傷。
請盡早更換。
- 若臉盆出現裂痕時，請絕對不可以繼續使用
否則，可能導致受傷。若繼續使用，可能讓裂痕變大，造成更大的破損。
請盡早更換。
- 請避免收納物用力碰撞到排水金具(含存水彎)、給水管、連接管
否則，可能造成漏水，導致弄濕家具設備等財產損失。
- 請勿將鑰匙掛著放置不理
否則，兒童可能進入浴櫃，可能因內部零件導致受傷或被鎖在浴櫃內。
- 請勿覆蓋溢水孔與排水金具的排水孔
否則，可能因排水不良、水溢出等，造成漏水導致弄濕家具設備等財產損失。

- 請避免硬物掉落碰撞到瓷器或施與重力或撞擊
否則，可能因瓷器破損導致受傷、漏水弄髒地面。請務必小心拿取放置在臉盆上方的物品。
- 請勿安裝於屋外、傾斜壁面或容易發生振動的場所
否則，可能因安裝不穩，造成掉落倒下，導致受傷或偶發的死亡狀況。
- 請勿將吹風機直接對著浴櫃吹熱風
否則，可能導致變色或變形。
- 請勿直接對著浴櫃潑水
若浴櫃潑到水須立刻擦拭乾淨。當地面也弄濕時，請一併擦拭乾淨。
否則，可能導致表面材質剝落或變形。
- 請勿在浴櫃黏貼貼紙
否則，可能導致表面材質剝落或變形。
- 開關浴櫃門時，請避免讓兒童靠近或讓兒童開關門
否則，兒童可能進入浴櫃，可能因內部零件導致受傷或被鎖在浴櫃內。




務必遵守

- 請務必將門鎖好
否則，兒童可能進入浴櫃，可能因內部零件導致受傷或被鎖在浴櫃內。

使用注意事項

- 請勿將滾燙熱水倒入臉盆內
若倒入滾燙熱水，可能造成瓷器破損，
導致受傷或漏水弄濕家具設備等財產損失。
- 請勿讓暖氣設備靠近浴櫃
否則，可能導致變色或變形。
- 若會直接照射到太陽光時，請務必使用窗
簾遮蔽
否則，可能導致變色或變形。



- 若長時間不使用，請關閉止水栓
如此一來，即使不在家，也
不用擔心發生漏水情形。



- 當兒童使用時，請注意避免錯誤的操作或
危險動作
否則，可能導致受傷。

龍頭使用方法

兒童用把手龍頭




龍頭可左右45°轉動

浴櫃使用方法

將門打開

- 1 將鑰匙插入鑰匙孔。



- 2 鑰匙稍微按壓的同時，順時針轉動90°。




關

開



※門打開的狀態下，無法取出鑰匙。


- 3 請握住門的下側打開。



※為避免兒童擅自打開，沒有設置把手。

將門關閉

- 1 請先關上左側的門再關上右側的門。




※關門時，握住門的上側關閉可能夾到手。



※若不先關左邊的門，無法鎖上左邊的門。

- 2 鑰匙稍微按壓的同時，逆時針轉動90°。



請注意

請勿將鑰匙掛著放置不理。



使用方法

臉盆的清潔保養

為充份發揮產品功能、保持美觀及衛生地使用，請做好日常清潔保養。

一般髒汙

- 1 以軟布沾水擦乾淨。
- 2 以濕軟布沾少量的中性清潔劑擦乾淨。
- 3 以乾布擦乾淨。

嚴重髒汙

- 1 先將髒汙的水分擦乾淨。
- 2 以市售的家庭用清潔劑直接噴灑在髒汙並使用(軟)海綿擦乾淨。
※請勿用於瓷器以外的部分。

請求

請勿使用廁所用清潔劑、酸性・鹼性清潔劑、揮發劑、稀釋劑、去汙粉、刷子等較硬的清潔用品會造成本體損傷。

浴櫃的清潔保養

一般髒汙


以軟布沾水擦乾淨。

嚴重髒汙

- 1 以軟布沾適量稀釋後的浴室用中性清潔劑並擦拭。
- 2 以沾水且擰乾的軟布，將清潔劑擦乾淨。
- 3 以乾布擦乾淨。

踢腳板

請使用(不含顆粒)橡皮擦，清除踢腳板上的髒汙。



請求

請勿使用會損傷浴櫃表面，或導致浴櫃表面變質、變色的清潔劑。如下：

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑。
- 去汙劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑。
- 尼龍刷、鬃刷、塑膠刷等較硬的清潔用品。



龍頭、排水金具的清潔保養

一般髒汙

以軟布沾水擦乾淨。

嚴重髒汙

- 1 以軟布沾適量稀釋後的浴室用中性清潔劑並擦拭。
- 2 以沾水且擰乾的軟布，將清潔劑擦乾淨。
- 3 以乾布擦乾淨。

請求

請勿使用會損傷龍頭表面的清潔劑。如下：

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑。
- 去汙劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑。
- 尼龍刷、鬃刷、塑膠刷等較硬的清潔用品。

排水管的清潔保養

可能因日常的使用，出現排水管內側附著髒汙，導致排水不良的情形，故請定期使用市售排水管清潔劑進行清潔保養。

 有關清潔劑的使用方法，請參照清潔劑的使用說明書。

調整浴櫃的門

若因長期使用讓浴櫃的門縫變得不平均，客戶可以自行調整或洽詢原購買的販售店、安裝公司或撥打台灣東陶免付費服務專線 0800-890-250。

⚠ 注意




務必遵守

- 若門打開時，門與側板的間隙已超過5mm，請務必調整到5mm以下
否則，手指可能會被門縫夾傷。

門打開時


請依以下要領，將門的間隙調整為5mm以下。

【以目視確認，門打開時的間隙】



門的左右調整


- 1 請鬆開鉸鍊的固定螺絲。
- 2 轉動鉸鍊的調整螺絲，調整間隙。
- 3 請鎖緊鉸鍊的固定螺絲。



門關閉時


請依以下要領，確認門的間隙是否平均或是否有段差？

【以目視確認，門關閉時的間隙】





門的前後調整


1 請鬆開鉸鍊的固定螺絲。



2 前後移動鉸鍊，調整門的位置。



3 請鎖緊鉸鍊的固定螺絲。



4 在門打開的狀態下，確認門與側板的間隙在5mm以下。



疑難排解

定期檢查

為了讓您舒適且安全地使用，請依照以下內容進行必要的日常檢查。

龍頭的搖晃不穩(1年2次)

確認龍頭無鬆脫。

※若在龍頭鬆脫的情形下持續使用，可能導致故障。


請洽詢原購買的販售店、安裝公司或撥打台灣東陶免付費服務專線 0800-890-250。

配管周圍的漏水(1年2次)

確認配管(浴櫃)周圍無漏水。

※若在漏水情形下繼續使用，可能導致弄濕家具設備等財物損失。

打開浴櫃的門 P.5




○部分為檢查確認的地方。

排水管阻塞異物(每個月1次)

請確認排水管沒有阻塞。

※若在排水管阻塞異物會造成排水不良。

請定時使用市售排水管清潔劑等進行清潔保養。



疑似故障時

■委託修理之前，請先確認下表。

■若仍無法解決時，請務必洽詢原購買的販售店、安裝公司或撥打台灣東陶免付費服務專線 0800-890-250。詳細內容請參閱售後服務。

※產品其它配件的相關內容，請詳細閱讀各別內附的使用說明書。

⚠ 注意



務必遵守

- 若發生漏水，請盡快將止水栓關閉
否則，可能造成漏水，導致弄濕家具設備等財產損失。

緊急時的止水方式 P.12

委託維修前(各部位名稱，請確認P.2)

現象	狀況	處置方法	參照頁數
不出水	止水栓或水源總開關是否全開？	請打開止水栓或水源總開關。	P.12
	是否停水？	請確認是否停水。	—
漏水	是否從給水管處漏水？	請務必關閉止水栓並使用工具重新確實鎖緊漏水處。	P.12
	是否從排水管、彎管處漏水？	螺帽可能鬆脫。 請使用工具，確實鎖緊螺帽。	P.10
排水不良	排水管內是否有異物阻塞？ 或附著污垢？	請使用市售排水管清潔劑清除污垢。若仍然無法改善時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免費服務專線 0800-890-250。	—
	排水金具是否有異物阻塞？	請將異物清除乾淨。	—




緊急時的止水方式


配管周邊漏水或無法止水等緊急的時候，請依以下要領關閉止水栓或水源總開關。

請依箭頭方向轉動(3處)止水栓的把手，將水關閉。

※若仍然無法止水時，請關閉水源總開關。



【止水栓的打開方式】
請依箭頭方向轉動(3處)
止水栓的把手，將水打開。



售後服務

委託修理前，請先確認 **疑似故障時** P.11

保證書

保證書 P.15

請確認保證書

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。

關於保證期間

- 依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能會有產生費用的項目，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。

超過保證期間

- 經維修後，可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。
(包含如：墊片、止水皮等消耗性零件)

委託修理時：維修費用的構成明細 本頁的右半邊

關於零件的更換

- 免費維修所更換的零件、商品為TOTO所有。

維修零件的最低保留期限

- 此商品補修用零件(為維持產品功能所需要的零件，使用中可能更換的零件。)最低保留期限為製造中止後10年。

委託維修時

聯絡維修 本頁的右半邊

需要聯繫的內容

請再次確認各商品與配件所附的使用說明書並告知以下事項

- ①住址、姓名、電話號碼
- ②商品名
- ③型號
- ④安裝日
- ⑤故障內容、異常情形(盡量詳細)
- ⑥希望到府維修日期



不明白之處及維修相關洽詢

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線 0800-890-250

維修費用的構成明細

<委託TOTO維修>

根據可以維持商品功能的情況並依照顧客要求進行維修並收取費用。

標準修理費用由

技術費 + 零件費 + 交通費 所構成。

但，維修零件的保固期限已過之商品，則視為無法維修。

關於維修零件

購買維修零件，請洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線 0800-890-250



疑難排解

商品規格

項 目		兒童用臉盆
清掃性	瓷器臉盆	有喜貼心
製品質量	瓷器臉盆	39kg
	浴櫃	21.5kg
製品尺寸	瓷器臉盆	1200(寬) X 455(深) X 160(高)
	浴櫃	1150(寬) X 430(深) X 440(高)

符合JIS Z2801基準，並依據(社)日本建材、住宅設備產業協會的標準，抗菌相關事項

※抗菌力在細菌不直接接觸抗菌加工產品表面時，無法發揮功效。

抗菌	抗菌效果	可抑制產品表面上細菌的繁殖。在JNLA認定試驗所實施該JIS Z2801抗菌性試驗方法的試驗，其結果符合JIS Z2801規定的抗菌效果。該試驗效果並不說明還具有防止感染、防污、防霉、防臭、防滑等輔助性效果。
	抗菌加工部位	瓷器臉盆
	抗菌劑的種類	無機系
	抗菌性能持續性	符合(社)日本建材、住宅設備產業協會的標準
	安全性	符合(社)日本建材、住宅設備產業協會的標準
	使用注意事	為了能更有效的發揮抗菌功能，應常保產品表面清潔

※洗貼心品為對象品。



TOTO

保證書

本保證書證明本產品為台灣的TOTO正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之〈免費維修規定〉提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧 客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年	月 日
販售店名		
	TEL	印

產品名稱	兒童用臉盆
產品型號	SK300型
保證期間	購買日起一年內

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。

本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

〈免費維修規定〉

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

1. 依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
2. 於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
3. 因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
4. 保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
 - (1) 未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
 - (2) 因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
 - (3) 火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、機器內殘留鼠類、昆蟲屍體、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
 - (4) 因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
 - (5) 因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
 - (6) 清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
 - (7) 未出示此保證書時。
5. 本保證書僅限台灣有效。
6. 本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
7. 本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
8. 免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890-250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓

