


WASHLET® 選定需知

STEP1

電源

- 馬桶旁需具備110V三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地。
- 產品電源線長度約1m。
- 請參照下列表格之消費電力，確保電源符合機型需求。

三孔插座▶




機型	F3 F1	S2 D型	C5 C5短版	C2	SR短版
額定消費電力	842W	828W	380W 370W	374~379W	384W

WASHLET 溫水洗淨便座功能比較表

STEP2

確認馬桶與牆側間的距離



距離(A) 確保遙控器可設置	距離(B) 確保除臭濾網可取出清潔
345mm以上	330mm以上

備註：F3、F1、C5、SR短版，安裝於分離式馬桶時，(A)側距離達260mm即可。

STEP3

確認馬桶型式與適用機種

請依照 ①~③ 尺寸確認馬桶型式，再依下方表格確認適用機型。(單位：mm)

外型	長型馬桶		短型馬桶		D型馬桶
測量尺寸					
	F3	F1	F3 (註2)	F1 (註2)	S2 D型
C5	C2	C5 (註2)	C2 (註2)		
		C5短版	SR短版		
建議機型					

註1：若 ② 尺寸無法符合原衛浴使用之馬桶，請另洽詢經銷商。

*F、C系列適用SHXCP553(130-210 mm尺寸)

*S系列適用SHXCP412(126-210 mm尺寸)

註2：TOTO WASHLET安裝於短型馬桶上，隨著便座安裝孔至水箱間距離影響，便座前端可能會有些微尺寸差距。

註3：方型馬桶、其他造型馬桶或尺寸方面與上列圖示不同者，請洽詢經銷商。

