



## WASHLET® 選定須知卡

### 如何挑選適合您的

# WASHLET®

#### STEP 1 電源


- 馬桶旁需具備110V三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地。
- 產品電源線長度約1m。
- 請參照下列表格之消費電力，確保電源符合機型需求。

三孔插座



機型	F3	F1	SR SR短版	SIII SIII D型	SI
額定消費電力	845W	845W	494W	494W	378W

#### STEP 2 確認馬桶與牆側間的距離



馬桶中心點

距離(A)  
確保遙控器可設置 345mm以上

距離(B)  
確保除臭濾網可取出清潔 330mm以上

備註

無線遙控器機型，安裝於分離式馬桶時，(A)側距離達260mm即可。

#### STEP 3 確認馬桶型式與適用機種

請依照 ① ~ ④ 尺寸確認馬桶形式，再依下方表格確認適用機型。(單位:mm)

	長型馬桶	短型馬桶	歐美馬桶																
外觀尺寸																			
	<table border="1"> <tr> <td>F3</td> <td>SIII</td> </tr> <tr> <td>F1</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>SR</td> <td></td> </tr> </table>	F3	SIII	F1	SI	SR		<table border="1"> <tr> <td>SR短版</td> <td>SR(註1)</td> </tr> <tr> <td>F3(註1)</td> <td>SIII(註1)</td> </tr> <tr> <td>F1(註1)</td> <td>SI(註1)</td> </tr> </table>	SR短版	SR(註1)	F3(註1)	SIII(註1)	F1(註1)	SI(註1)	<table border="1"> <tr> <td>SR短版</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIII D型</td> <td></td> </tr> </table>	SR短版		SIII D型	
	F3	SIII																	
F1	SI																		
SR																			
SR短版	SR(註1)																		
F3(註1)	SIII(註1)																		
F1(註1)	SI(註1)																		
SR短版																			
SIII D型																			
適用機型																			

註 1

TOTO WASHLET 安裝於短型馬桶上，隨著便座安裝孔至水箱間距離影響，便座前端可能會有些微尺寸差距。(安裝示意如右圖)

註 2

方形馬桶、其他造型馬桶或尺寸方面與上列圖示不同者，請洽詢經銷商。

