除菌全自動馬桶功能比較表

機型	型號 / 功能	NX2 / NX1 CES901KVG CES900VG	XH1 CES992	AH CES9788WT	RH CES9768WT	DH CES9575T
遙控器	遙控器	NX2專用遙控棒 NX1專用遙控棒				
清潔功能	Actilight	● (NX1無)	—	—	—	—
	電解除菌水馬桶清潔 如廁後及待機八小時未使用自動噴灑	●	●	●	●	—
	電解除菌水噴嘴清潔 如廁後及待機八小時未使用自動噴灑	●	●	●	●	●
	前噴霧 如廁前濕潤馬桶強化喜貼心防污效果	●	●	●	●	●
環保功能	洗淨水量	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.0L	大3.8L 小3.0L
洗淨功能	按摩模式 水勢強弱交錯，單點洗淨	●	●	●	●	●
	下身寬廣洗淨 以溫水輕柔洗淨	●	●	●	●	—
	個人設定 依個人喜好設定使用者專屬模式	●	●	●	●	●
清掃功能	緣弧WASHLET 將機能部位和馬桶線條一體化方便打掃	●	●	●	●	—
	簡潔側板 不易清洗的給水部等完全收納在側板內	陶器一體形	陶器一體形	●	●	●
	完成清潔 清掃完會噴上電解除菌水	●	●	●	●	—
	清潔升降 以按鈕抬高本體清潔與馬桶之間的縫隙 (陶器一體形機種無此功能)	陶器一體形	陶器一體形	●	●	●
舒適功能	暖風烘乾 讓臀部乾爽	●	●	●	●	●
	柔和燈光 站立在馬桶前WASHLET自動照射出柔和燈光	●	●	●	●	—
	自動掀蓋 接近馬桶時便蓋自動掀開，離開時自動關閉	●	●	●	●	●
	便座遙控開閉 以遙控器掀開便座	●	●	●	●	●
	降低水封高度 減低如廁時的水花飛濺，並便於檢便	●	—	●	●	—
其他	停電對應 即使停電還是能洗淨馬桶，安心的使用	●	●	●	●	●

CCW923F3A	CCW288F3A	CCW923F1A	CCW288F1A
CCW887F3A	CCW889F3A	CCW887F1A	CCW889F1A
—		—	
●		●	
●		●	
●		●	
6.0L 4.8L	4.8L 4.8L / 3.0L	6.0L 4.8L	4.8L 4.8L / 3.0L
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
陶器一體形		陶器一體形	
●		●	
陶器一體形		陶器一體形	
●		—	
●		—	
●		—	
●		—	
—		—	
● (馬桶按壓沖水)		● (馬桶按壓沖水)	

共通功能

洗淨功能

- **臀部柔和洗淨**
  以柔和水流洗淨臀部
- **臀部洗淨**
  以溫水舒暢洗淨
- **下身洗淨**
  以溫水輕柔洗淨
- **震動模式**
- **洗淨位置調節**
  可前後調整噴嘴的位置
- **水勢調節**
  水勢強弱可五段調節

舒適功能

- **溫熱便座**
  天氣冷時臀部也不受寒
- **遙控器馬桶洗淨**
  手指一按馬桶洗淨OK
- **就座開關**
  就座即開始動作
- **自動馬桶洗淨**
  使用後馬桶自動洗淨

清潔功能

- **噴嘴自動洗淨**
  常保噴嘴乾淨
- **除臭**
  使用後可切換為強力除臭
- **喜貼心「抗污釉」**
  TOTO獨創技術讓表面光滑不沾污
- **抗菌**
  便座、便蓋、操作部位皆採用抗菌樹脂
- **水龍捲洗淨**
  以龍捲水流徹底強力洗淨
- **防污便座**
  讓髒污難以附著
- **抗污白晶噴嘴**
  讓髒污難以附著

環保功能

- **定時省電**
  可設定6、9小時省電 (XH1為3、6、9小時)
- **智慧省電**
  使用頻率低的時段進行節電
- **超級智慧省電**
  依照使用頻率自動進行節電或切電
  (依各個機種設置為主)

清掃功能

- **緣弧馬桶**
  去除馬桶內緣凹槽打掃輕鬆
- **噴嘴清潔功能**
  噴嘴伸出簡單清潔
- **便蓋拆卸**
  簡單拆卸易打掃(陶器一體形機種無此功能)

除菌全自動馬桶功能比較表