



A部詳細圖(1:2)

- 注記1. 照護床不能如嬰兒椅般在成人如廁時或洗手時放置嬰幼兒用。
 請務必將商品包裝內的「掉落警告標示※1」黏貼在使用者可容易看見的場所。
 另外，考量可能設置在嬰幼兒同行使用的多功能廁所內，同個空間內，請設置嬰兒椅。
2. 製品固定在地面的場合，
 (1)膨脹螺絲請確保牢固固定在地面上。混凝土壓縮強度， $2.1 \times 10^3 \text{ N / cm}^2$ (210kgf / cm^2)以上
 (2)膨脹螺絲請敲入混凝土層40mm以上。若完成壁面無法使用包裝內的膨脹螺絲敲入混凝土40mm以上時，請使用市售膨脹螺絲。
 使用市售膨脹螺絲時，請選用M10(螺絲，芯棒敲入式，不鏽鋼製)，可敲入混凝土層40mm以上長度的膨脹螺絲
 (3)地面下有防水層時，請避免膨脹螺絲破壞到防水層。
- 3.如果難以將產品固定在地板上，則需要單獨的牆壁固定套件。
 4.圖中尺寸※1表示由地面的高度
 5.圖中尺寸※2表示凸出壁面的距離(面對壁面縫隙=0配置)
 6.圖中尺寸※3照護床短邊與牆壁(含門)的間隙在50mm以上。
 可能因為手指夾在縫隙之間，造成受傷。
 7.使用體重100kg以下。
 8.請勿將商品設置再會被潑到大量的水或會遭到風雨侵襲的場所。
 9.為了安全使用，管理者請進行日常檢查。不建議設置在公園等無法進行管理的場所。

※本圖示為照護床打開的狀態

名稱	仕樣	入數
① 使用說明書	A4	1
② 施工說明書	A2	1
③ 日常點檢表	A3	1
④ 使用方法標籤	W209 X H123	1
⑤ 掉落警告標示	W209 X H123	1
⑥ 表示標示	W150 X H150	1
⑦ 縫隙注意標籤	W180 X H85	1
⑧ 膨脹螺絲	螺絲·芯棒敲入式·不鏽鋼·全長120mm	4
⑨ 鎖固螺帽	M10·不鏽鋼	4
⑩ 六角螺帽	M10·不鏽鋼	4
⑪ 平墊圈	特大形·10 X 34·不鏽鋼	4
⑫ 傾斜補正用墊片	馬蹄形·t 1.5·不鏽鋼	4
⑬ 墊高用墊圈	t10·不鏽鋼	4
⑭ M4螺柱	不鏽鋼·地板固定箱外罩固定用	4

		單位	名稱
		mm	照護床
製圖	檢圖	日期	比例
小島	秦高良	17.09.01	1:10
備註	製品質量：36kg 包裝質量：44kg	修改日期	版別
		19.07.18	01
		型號	
		EWC520BRR	