



A部詳細圖(1:2)

※本圖示為照護床打開的狀態

名稱	仕樣	入數
① 使用說明書	A4	1
② 施工說明書	A2	1
③ 日常點檢表	A3	1
④ 使用方法標籤	W209 X H123	1
⑤ 掉落警告標示	W209 X H123	1
⑥ 表示標示	W150 X H150	1
⑦ 縫隙注意標籤	W180 X H85	1
⑧ 膨脹螺絲	螺絲 · 芯棒敲入式 · 不鏽鋼 · 全長120mm	4
⑨ 鎖固螺帽	M10 · 不鏽鋼	4
⑩ 六角螺帽	M10 · 不鏽鋼	4
⑪ 平墊圈	特大形 · 10 X 34 · 不鏽鋼	4
⑫ 傾斜補正用墊片	馬蹄形 · t 1.5 · 不鏽鋼	4
⑬ 墊高用墊圈	t10 · 不鏽鋼	4
⑭ M4螺柱	不鏽鋼 · 地板固定箱外罩固定用	4

<b>TOTO</b>		圖面比例	1:1
		出圖比例	1:10
作成日期	第1版	修改日期	
	2023.02.10		
製圖	曾彥桓	檢圖	李柏穎
		審核	平野

產品名稱	照護床(附扶手)
產品型號	EWC520ARS

型號	名稱

- 注記1. 照護床不能如嬰兒椅般在成人如廁時或洗手時放置嬰兒用。  
 請務必將商品包裝內的「掉落警告標示 ※1」黏貼在使用者容易看見的場所。  
 另外，考量可能設置在嬰幼兒同行使用的多功能廁所內，同個空間下，請設置嬰兒椅。
2. 製品固定在地面的場合，  
 (1) 膨脹螺絲請確保牢固固定在地面上。混凝土壓縮強度，  
 $2.1 \times 10^8 \text{ N / cm}^2$  (210kgf / cm<sup>2</sup>)以上  
 (2) 膨脹螺絲請敲入混凝土層40mm以上。若完成壁面無法使用包裝內的膨脹螺絲敲入混凝土40mm以上時，請使用市售膨脹螺絲。  
 使用市售膨脹螺絲時，請選用 M10(螺絲 · 芯棒敲入式 · 不鏽鋼製)，  
 可敲入混凝土層40mm以上長度的膨脹螺絲  
 (3) 地面下有防水層時，請避免膨脹螺絲破壞到防水層。
3. 如果難以將產品固定在地板上，則需要單獨的牆壁固定套件。  
 4. 圖中尺寸※1表示由地面的高度  
 5. 圖中尺寸※2表示凸出壁面的距離(面對壁面縫隙=0配置)  
 6. 圖中尺寸※3照護床短邊與牆壁(含門)的間隙在50mm以上。可能因為手指夾在縫隙之間，造成受傷。  
 7. 使用體重100kg以下。  
 8. 請勿將商品設置再會被潑到大量的水或會遭到風雨侵襲的場所。  
 9. 為了安全使用，管理者請進行日常檢查。不建議設置在公園等無法進行管理的場所。