



No.	名稱	仕樣	入數	No.	名稱	仕樣	入數
①	使用說明書	A4	1	⑨	間隙注意標籤	W180 X H85	1
②	施工說明書	A2	1	⑩	膨脹螺絲	螺絲・芯棒敲入式・不鏽鋼・全長90mm・附螺帽	4
③	日常檢查確認表	A4	1	⑪	六角螺帽	M10・不鏽鋼	4
④	收納方法標籤	W160 X H40	1	⑫	高螺帽	M8・不鏽鋼	4
⑤	掉落警告標籤	W209 X H123	1	⑬	六角螺栓	M8 X H50・全螺絲・不鏽鋼	4
⑥	表示標籤	W150 X H150	1	⑭	磁磚保護墊	t 1.5・不鏽鋼	4
⑦	注意標籤	W415 X H187	1	⑮	外蓋	ASA	1
⑧	施工注意書	A4	1	⑯	螺栓	M4 X 16	8

TOTO

作成日期 第1版
2020.12.22

修改日期 第2版
2025.01.10

產品名稱

照護床(附扶手)

出圖比例

1:12

圖紙大小

A3

單位

mm

產品型號

EWC500RN

產品構成

吳淑麗

李柏穎

凌珮瑜

- 注記1. 照護床不能如嬰兒椅般在大人如廁時或洗手時放置嬰幼兒用。
請務必將商品包裝內的「掉落警告標籤」黏貼在使用者可容易看見的場所。
另外，考量可能設置在嬰幼兒同行使用的多功能廁所內，同個空間下，請設置嬰兒椅。
2. 製品固定在地面的場合。
(1)膨脹螺絲請確保牢固的固定在地面上。混凝土壓縮強度，
 $2.1 \times 10^3 \text{ N} / \text{cm}^2$ ($210 \text{ kgf} / \text{cm}^2$)以上。
(2)膨脹螺絲請敲入混凝土層40mm以上。若完成壁面無法使用包裝內的膨脹螺絲敲入
混凝土40mm以上時，請使用市售膨脹螺絲。
使用市售膨脹螺絲時，請選用 M10(螺絲・芯棒敲入式・不鏽鋼製)，
可敲入混凝土層40mm以上長度的膨脹螺絲。
(3)地面下有防水層時，請避免膨脹螺絲破壞到防水層。
3. 如果難以將產品固定在地板上，則需要單獨的牆壁固定套件。
4. ※1照護床長邊與牆壁(含門)的間隙在50mm以上100mm以下但與門等的
間隙超過100mm以上時，在牆壁、門貼上間隙注意標籤。
可能因為身體夾在縫隙之間，造成受傷。
5. 使用體重100kg以下。
6. 請勿將商品設置在會被潑到大量的水或會遭到風雨侵襲的場所。
7. 為了安全使用，管理者請進行日常檢查。不建議設置在公園等無法進行管理的場所。